Videowall



Bedienungsanleitung





Wichtige Hinweise

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihrer ALGE-TIMING Geräte diese Bedienungsanleitung genau durch. Sie ist Bestandteil des Gerätes und enthält wichtige Hinweise zur Installation, Sicherheit und bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich an Ihre ALGE-TIMING Vertretung. Kontaktadressen finden Sie auf unserer Homepage www.alge-timing.com.

Sicherheit

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers berücksichtigt werden. Das Gerät darf nur von eingeschultem Personal verwendet werden. Die Aufstellung und Installation dürfen nur laut den Angaben des Herstellers durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Zwecke einzusetzen, für die es bestimmt ist. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren verboten! ALGE-TIMING haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Stromanschluss

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen. Anschlussleitungen und Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitungen unverzüglich von einem autorisierten Elektriker austauschen lassen. Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an! Niemals unter Spannung stehende Teile berühren!

Reinigung

Bitte reinigen Sie das Äußere des Gerätes stets nur mit einem weichen Tuch. Reinigungsmittel können Schäden verursachen. Das Gerät niemals in Wasser tauchen, öffnen oder mit nassen Lappen reinigen. Die Reinigung des Gerätes darf nicht mit Schlauch- oder Hochdruckwasserstrahl erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderen Schäden).

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation und den Betrieb entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Reparaturen, technischer Veränderungen, Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

Entsorgung

Befindet sich ein Aufkleber mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät (siehe Symbol), bedeutet dies, dass für dieses Gerät die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Korrekte Entsorgung von Altgeräten schützt die Umwelt und den Menschen vor negativen Folgen.



Copyright by ALGE-TIMING GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist verboten.





Inhaltsverzeichnis

1	leil 1 Aufbau des Rahmens	5
1.1	Module und Anzeige	5
1.2	Benutzung des Installationszubehörs	6
1.2.1	Verbindungsklammer	
1.2.2 1.2.3	KlammerInstallation der Positionierungsschiene	
1.2.4	Halterung	8
1.2.5	Wasserdichtes Dichtungsrohr	
1.2.6 1.2.7	Einfügen der KabeldichtungsröhreSignalkabel	
1.2.8	Stromkabel	9
1.3	Arten der Installation	10
1.3.1	Einzelmastbefestigung	
1.3.2 1.3.3	Doppelmastbefestigung	
1.3.4	Wandbefestigung	
1.4	Aufbau des Hauptrahmens	12
1.4.1	Maße der Anzeige und Größe des Rahmens	
1.4.2 1.4.3	Beispiel des Aufbaus des Hauptrahmens	
1.4.4	Luftstrom- und Wärmestrahlungsproblem	15
1.4.5	Ansichtswinkel der Anzeige	
1.4.6	Wartungszugang	
2	Teil 2 Installation und Anschluss der Anzeige	
2.1	Aufbau der horizontalen Befestigung	
2.2	Das erste Modul anbringen	
2.3	Module der ersten Reihe aufbauen	
2.4	Die weiteren Module anbringen	
2.5	Die wasserdichten Dichtungsröhren zwischen den Modulen anbringen	
2.6	Signalkabel verbinden	
2.6.1 2.6.2	Signalkabel SchaltplanAnweisungen und Installation für LDU3000 / LDU3000A	
2.6.3	Signalkabelverbindung zwischen den Modulen	27
2.6.4	Anschluss LDU3000/LDU3000A an Anzeige	
2.6.5 2.6.6	Verbindung zwischen LDU3000/LDU3000A und LichtsensorVerbindung zwischen LDU3000/A und PC	
2.6.7	Anweisungen und Anschluss für VPU3000	
2.7	Anschluss der Stromkabel	36
2.7.1	Allgemeines Blockdiagramm der Stromkabelverbindungen	
2.7.2 2.7.3	Installation und Prinzip des Verteilerkastens	
2.8	Prüfung der Anschlüsse	
2.8.1	Elektrische Prüfung	
2.8.2	Signal Prüfung	41
3	Teil 3 Inbetriebnahme und Wartung der Anzeige	42
3.1	Inbetriebnahme der Synchronanzeige	42
3.2	Prüfung, bevor die Geräte eingeschaltet werden	42
3.3	Computer und VPU starten	43
3.3.1	Prüfung, ob VPU und Videoquellengeräte eingeschaltet sind	
3.3.2 3.3.3	Prüfung der Kommunikation zwischen Computer und VPU 2.2	
3.3.4	Verschiedene Videoquellen umschalten und die Anzeigeeffekte auf dem Monitor untersuchen	
3.4	Die Anzeige hochfahren	
3.4.1	Prüfen, ob die Module und LDU gestartet wurden (s. Tab. 3.1)	45





3.4.2	Kommunikation zwischen Computer und LDU prüfen	45
3.4.3	Parameter der LDU abrufen	
3.4.4 3.4.5	Alle Module erkennen Basistest	
3.4.6	Anzeige prüfen	
3.4.7	Fehlerhafte Module anpassen	
3.5	Backup	46
3.5.1	Von LDU auf Computer	
3.5.2	Von VPU auf Computer	
3.6	Problembehebung Synchronanzeige	
3.6.1 3.6.2	Störungen	
3.6.2 3.6.3	Fehlerbehebung Reparatur und Wartung	
3.7	Inbetriebnahme der Offline LED Anzeige	
3.7.1	Alle Geräte vor Einschalten prüfen	
3.7.2	Computer und Anzeige einschalten	60
3.7.3	Backup (LDU zu PC)	
3.8	Problembehandlung der Offline (asynchron) Anzeige	62
3.8.1	Checkliste für häufige Probleme	
3.9	Problembehebung	
3.9.1	Systemsteuerung Datenübertragung	
3.9.2 3.9.3	Anzeigedatenübertragung Ungewöhnliche Anzeige des LED Bildschirms	
3.10		
3.10.1	Wiederherstellung und Wartung	68
3.10.2	Austausch des Anzeigemoduls	
3.10.3	Austausch der Steuerkarte	
3.10.4	Austausch LDU3000	70
4 .	Anhang: Anleitung für die Funktion der Hauptsteuerplatine	71
4.1	Anweisung für die Steuerplatine QS5002L im Imposa® Modul	71
4.1.1	Anweisungen für die Funktionen der Schnittstelle der Steuertafel QS5002	72
4.1.2	SW1: Funktioneller DIP Switch SW1:	
4.2	Anweisungen für das LDU3000 HUB Board QS5003	
4.2.1	Layout	
4.2.2 4.2.3	Anweisung für SchnittstellenportsFunktionen des DIP Switches SW1	
4.3	Tabellenanhang: Technische Parameter der Imposa® Module	
4 .3 4.3.1	Anhangsgrafik: Systemblockdiagramm	
4.4	Artikel und Teilenummern	
	nalkabel	
4.5	Verwendete Schrauben in Imposa® Box	

Übersicht

Diese Bedienungsanleitung besteht aus drei Teilen:

<u>Teil 1:</u> Aufbau des Rahmens. Benutzer finden hier die Einleitung über Module, Benutzung des Zubehörs, Arten der Installation, Aufbau des Hauptrahmens und andere Themen, die zu beachten sind

<u>Teil 2:</u> Anschluss der Anzeige. Dieser Teil beschreibt den Benutzern wie die Module zu installieren und wie die Signale und Kabel anzuschließen sind.

<u>Teil 3:</u> Inbetriebnahme und Instandhaltung. Dieser Teil enthält Anweisungen wie Start, Test und Wartung der Anzeige funktionieren. Tägliche Wartungstipps werden auch gegeben. Darüber hinaus werden Funktionen und Benutzung der Controller erklärt.





1 Teil 1 Aufbau des Rahmens

1.1 Module und Anzeige

Maße der Module (wie in Abbildung 1 gezeigt): 480 mm x 640 mm x 150 mm





Abbildung 1

Wie in der folgenden Abbildung 2 gezeigt, besteht eine LED Anzeige aus "m" Zeilen und "n" Spalten der Module. Die Vorderseite der Module misst 480•m x 640•n



Um die Installation einfacher und bequemer zu gestalten, empfehlen wir den Benutzern die





Module gemäß der Seriennummern, die auf den Modulen zu finden sind, zusammen zu bauen. Wie die folgende Abbildung zeigt, besitzt das hintere Modul der rechten oberen Ecke die Nummer A(0,0). Die anderen Module sind schrittweise nach Zeile und Spalte in der gleichen Art und Weise nummeriert.

A(n-1,0)		A(3,0)	A(2,0)	A(1,0)	A(0,0)	
A(n-1,0)		A(3,1)	A(2,1)	A(1,1)	A(0,1)	
A(n-1,m-1)	• • •	A(3,m-1)	A(2,m-1)	A(1,m-1)	A(0,m-1)	
n						_

Rückansicht

Abbildung 3

1.2 Benutzung des Installationszubehörs

1.2.1 Verbindungsklammer

Um die korrekte Position der installierten Module sicherzustellen, werden die vier aneinander grenzenden Module mit einer Klammer fixiert, wie die nachstehende Abbildung zeigt.




Abbildung 4

Zeichnung der Rückwand:








Abbildung 5

1.2.2 Klammer

Wie in Abbildung 4 gezeigt, wird die Klammer zur Fixierung der Installationsplatte an den vorgefertigten Ständern benutzt.

Klammer und Installationsplatte werden auf dem quaderförmigen Ständer befestigt. Wenn die Schrauben nicht festgezogen werden können, können Klammer und Installationsplatte in vier Richtungen verschoben werden. Dies erlaubt eine präzise Positionierung der Module. Zeichnung einer Klammer:




Abbildung 6

1.2.3 Installation der Positionierungsschiene

Vor Installation der Module auf der Tragkonstruktion muss zuerst eine Positionierungsschiene aufgebaut werden, um die horizontale Ausrichtung der Anzeige zu gewährleisten. Diese Positionierungsschiene wird am Boden der Tragkonstruktion installiert.

Es gibt zwei Typen von Verbindungsschienen: 1920 mm lang und 1280 mm lang. 1920 mm sind dafür da, drei Module in einer Reihe zu verbinden, während 1280 mm für zwei Module benutzt wird.




Abbildung 7

Benutzer können je nach Anzahl der Module und Maße der Anzeige einen beliebigen Typ





Verbindungsschiene zur Positionierung und Verbindung wählen. Zum Beispiel:




Abbildung 8

1.2.4 Halterung

Befestigung der Klammern: Schrauben M10x50, Distanzscheibe Ø10, Unterlegscheibe Ø10 Befestigung der Module: Schrauben M10x25, Distanzscheibe Ø10, Unterlegscheibe Ø10 Befestigung der Positionierungsklammern: Schrauben M10x25, Distanzscheibe Ø10, Unterlegscheibe Ø10

1.2.5 Wasserdichtes Dichtungsrohr

Das wasserdichte Dichtungsrohr wird benutzt, um die Verbindungslöcher, die für den Durchgang der Kabel verwendet werden, abzudichten.





Abbildung 9





1.2.6 Einfügen der Kabeldichtungsröhre

Normalerweise ist die schützende Dichtungsröhre auf der rechten Seite des Moduls, von hinten betrachtet. Wenn die Anzeige sehr breit ist und sich viele Module in einer Reihe befinden, findet man diese Dichtungsröhren auf beiden Seiten. Diese Dichtungen werden benutzt, um die Stromkabel und Eingangssignalkabel des Signalverteilers LDU3000 zu schützen.



1.2.7 Signalkabel

Zur Vereinfachung der Installation sind diese Kabel bei Auslieferung häufig in die Module

Signalverbindung zwischen den Modulen.




Abbildung 11

Achtung: Die Signalkabel von LDU3000A HUB zu den Modulen der ersten Spalte sind normalerweise in der HUB Box verstaut.

Stromkabel

Zur Stromverbindung zwischen den Modulen: 3x12AWG, L=1500mm



Achtung: Stromkabel vom Stromverteiler zu den Modulen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Benutzer müssen sie passend zum Installationsort selbst vorbereiten.






Arten der Installation


1.3.1 Einzelmastbefestigung

Ein Einzelmast als Tragekonstruktion ist ideal für offenes Gelände. Die Installation ist flexibel und sieht gut aus. Bei dieser Art der Installation sind Beschränkungen durch den Installationsort oder die Größe der Anzeige weniger wahrscheinlich.



1.3.2 Doppelmastbefestigung

Die Befestigung an zwei Masten kann für große Anzeigen benutzt werden. Diese Art der Installation wird nicht durch den Aufstellungsort oder die Größe beschränkt. Normalerweise wird die Anzeige zusammen mit anderen Anzeigen aufgestellt und hat Gehäuse- und Randdekorationen.









1.3.3 Aufstellung auf einer Plattform

Bei dieser Art wird die Anzeige auf einer Plattform auf einem Gebäude aufgestellt. Unter diesem Umstand müssen die Benutzer das Gewicht der Anzeige, den Wind und die Belastbarkeit des Gebäudes berücksichtigen.



1.3.4 Wandbefestigung

Bei dieser Methode wird die LED Anzeige an der Wand eines Gebäudes angebracht. Benutzer müssen die Belastbarkeit der Wand beachten.







1.4 Aufbau des Hauptrahmens

1.4.1 Maße der Anzeige und Größe des Rahmens

Die Maße der Anzeige sind bestimmt von der Auflösung der Anzeige oder von der Anzahl der Module (BxH). Um den Aufbau und das Anbringen eines Gehäuses oder einerdekorativen Struktur komfortabel zu gestalten, ist die Größe des Rahmens normalerweise größer als die Maße der Anzeige gebaut ((B+230mm)x(H+210mm)), wie die folgende Abbildung zeigt.




Abbildung 17





1.4.2 Beispiel des Aufbaus des Hauptrahmens

Der Hauptrahmen umfasst die Rahmenstruktur der Tragkonstruktion und die Montage der Module

1.4.2.1 Materialien des Hauptrahmens

Unter normalen Umständen muss das Material und die Größe des Rahmens am Aufstellungsort bestimmt werden. Um das Schweißen einfacher zu gestalten empfehlen wir dem Kunden eckige Rohre als Material zu verwenden.

Die Größe des vertikalen Trägers ist durch die Größe der Modulbefestigungsklammern festgelegt. Die Größe sollte angemessen sein, nicht zu groß und nicht zu klein. Wir schlagen die Größe 45 mm x 45 mm x 4 mm (1 $\frac{3}{4}$ " x 0.16") für diese eckigen Rohre vor.

Da die Vorderseite des Hauptrahmens die Oberfläche für die Anbringung der Anzeigemodule ist, sollten Benutzer den horizontalen Abstand (640 mm) zwischen zwei vertikal angebrachten Trägern beachten. Benutzer sollten sicherstellen, dass die Träger im rechten Winkel oder parallel zueinander verlaufen. Außerdem sollte die Schweißstärke der oberen und unteren Träger beachtet werden.






Abbildung 18

Im Allgemeinen wird der Rahmen zusammen mit der Anzeige in der Fabrik montiert. Nach dem Test werden Rahmen und die daran befestigte Anzeige zum Aufstellungsort transportiert. Dann wird die komplette Struktur aufgehängt, platziert und an die Tragkonstruktion vor Ort geschweißt.




Hauptrahmen Abbildung 19




Montage in der Fabrik Abbildung 20







Wenn die Anzeige groß ist, z. B. mehr als 10 x 5 Module verwendet, empfehlen wir einen stärkeren Hauptrahmen zu benutzen. Notwendige Verstärkung ist auch wünschenswert. Die Absprache mit einem Architekten oder professioneller Rat bezüglich Strukturbeanspruchung und Konstruktion ist sehr wichtig. Ansonsten könnte die Anzeige während oder nach Anheben und Installation verformt werden.



1.4.3 Dekoration der Ränder

Wenn die Ränder dekoriert oder eine Verkleidung um die Anzeige angebracht werden soll, sollte der Abstand zwischen Modulen und den umschließenden Rändern nicht weniger als 10 mm betragen.

Wenn der Benutzer plant, Dekorationsränder für die Anzeige herzustellen, empfehlen wir, dass der Benutzer den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Rahmen als Dekorationsrahmen benutzt, um die Rahmenkonstruktion zu verdecken.






1.4.4 Luftstrom- und Wärmestrahlungsproblem

Normalerweise kann eine Anzeige mit einer einfachen Struktur, die im Freien ohne Gehäuse oder Verkleidung angebracht ist, die Wärme besser abführen.

Wenn eine Anzeige in eine Wand oder eine ähnliche Oberfläche oder in eine Verkleidung eingebaut ist, wird es notwendig sein eine Wärmeableitung aus dem Aufbau zu berücksichtigen.

Lüftungsgitter, Abluftgebläse oder sogar Klimaanlagen können für die Wärmeableitung benutzt werden.

Wie allgemein bekannt, fließt die heiße Luft von unten nach oben. In diesem Fall ist die Luftaufnahme unten an der Anzeige angebracht, während sich die Abluftvorrichtung oben befindet



Benutzer können die Temperatur der Anzeige mit der Software feststellen. Wenn die Temperatur der Anzeige über 60° C steigt, schaltet das Kontrollsystem die Anzeige automatisch auf unter 50 % Helligkeit. Wenn die Temperatur 70° C erreicht, schaltet die Anzeige automatisch auf schwarzen Bildschirm in den Schutzmodus.





1.4.5 Ansichtswinkel der Anzeige

Normalerweise ist die Oberfläche der Anzeige rechtwinkelig zur horizontalen Ebene.




Abbildung 26

Um den Ansichtseffekt zu garantieren müssen die Anzeigen manchmal nach vorne gekippt werden, besonders in den folgenden zwei Fällen: 1. Wenn der Ort der Anzeige viel zu hoch für den Betrachter ist und der Ansichtswinkel unter 25° beträgt. 2. Die Sichtweite ist durch begrenzten Platz beschränkt. Benutzer müssen einen Blickwinkel zwischen Anzeige und Boden erzeugen. Ein Aufbau mit Neigungswinkel kann den Betrachtungseindruck extrem verbessern.




Abbildung 27





1.4.6 Wartungszugang

Wenn die Höhe der Anzeige zum Beispiel fünf Blöcke von Modulen (2400 mm) übersteigt, muss über die Herstellung eines Wartungszugangs nachgedacht werden, der die Servicearbeiten einfacher gestaltet.

Der Wartungszugang mit einer Breite von über 600 mm sollte exakt in der Mitte der zwei Modulreihen angebracht werden. Um die Verbindung der Installationsplatte einfacher anbringen zu können, sollte der Abstand zwischen der Wartungsplattform und der Installationsplatte mindestens 100 mm betragen. Siehe folgende Abbildung:




Abbildung 28





2 Teil 2 Installation und Anschluss der Anzeige

2.1 Aufbau der horizontalen Befestigung


Zuerst sollte der Kunde sicherstellen, dass die Befestigung selbst horizontal positioniert ist. Dann die Installationsplatte auf den Befestigungen fixieren.

Der Aufbau beginnt mit der ersten Reihe der Module von unten. Es ist wichtig, die horizontale Ausrichtung und die untere Position der ersten Reihe zu überprüfen.

Benutzer können die untere Position gemäß der Maße der Rahmenstruktur oder durch Berechnung der Größe der Anzeige erhalten.

Es ist besser den Stahlträger mit den Installationsplatten unten an der ersten Reihe der Module zu befestigen. So kann man sichergehen, dass die erste Reihe der Module tatsächlich horizontal ausgerichtet ist.

Befestigen Sie den Stahlträger mit den Installationsplatte unten an den Modulen







Abbildung 29






Am Rahmen anbringen. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungsträger senkrecht sind.







Verbindung der Träger



Benutzer müssen sicherstellen, dass alle Befestigungen und Verbindungen senkrecht und waagerecht sind, bevor die nächsten Schritte durchgeführt werden können.





2.2 Das erste Modul anbringen

Das Prinzip der Anbringung der Module: von unten nach oben. Von links nach rechts oder von rechts nach links, wenn die Module in der gleichen Reihe sind.

Wie die folgende Abbildung zeigt, zuerst das Am-n Modul auf der linken Seite des Rahmens anbringen. Versichern Sie sich, dass es waagerecht ist und befestigen Sie die zwei oberen Installationsplatten.




Abbildung 32









Abbildung 33

Benutzer sollten sicherstellen, dass das Modul waagerecht und senkrecht exakt ausgerichtet ist, bevor die nächsten Schritte vorgenommen werden können.

2.3 Module der ersten Reihe aufbauen




Benutzer sollten sicherstellen, dass alle Module waagerecht und senkrecht exakt ausgerichtet ist, bevor die nächsten Schritte vorgenommen werden können.






2.4 Die weiteren Module anbringen

Benutzer können die weiteren Module in gleicher Art und Weise anbringen wie die erste Reihe.



2.5 Die wasserdichten Dichtungsröhren zwischen den Modulen anbringen

Die Abbildung der Dichtung ist auf unten stehender Abbildung ersichtlich:








2.6 Signalkabel verbinden

2.6.1 Signalkabel Schaltplan



VGA synchron

Abbildung 37





2.6.2 Anweisungen und Installation für LDU3000 / LDU3000A

LDU3000 ist kein wasserdichtes Produkt. Es kann nur Indoor benutzt werden.



Abbildung 38

LDU3000A ist mit wasserdichter Struktur ausgestattet und kann draußen benutzt werden. Es sollte in der Mitte der rechten Seite der Anzeige befestigt werden (von hinten betrachtet). LDU3000A kann direkt am Rahmen befestigt werden. Die Befestigungsgröße ist folgende:





Abbildung 39








Seite 26





2.6.3 Signalkabelverbindung zwischen den Modulen

Signalkabel werden in der Richtung der Reihe verteilt. Von der Rückseite der Anzeige betrachtet beginnen die Signalkabel mit dem ersten Modul rechts und verbinden nach links.



Rückansicht


Abbildung 41

Um die Kabelverbindung zu vereinfachen kann man mit dem ersten Modul links anfangen. Das Signalkabel ist ein vierpoliges Einkopfkabel. Benutzer müssen es von der Steuertafel QS5002 CON3 über die wasserdichte Kanüle führen und dann in die Steuertafel CON2 des angrenzenden Moduls einführen.





2.6.4 Anschluss LDU3000/LDU3000A an Anzeige






Abbildung 42

Wie in obiger Abbildung zu sehen:

- Wenn das LDU3000 HUB mit der Anzeige verbunden wird, sollte das rechte Modul in der ersten Reihe oben (von hinten gesehen) mit der LDU3000 Schnittstelle 1 verbunden werden. In gleicher Weise können wir darauf schließen, dass der Eingang der Modulsteuertafel in der zweiten Reihe mit der LDU3000 Schnittstelle 2 verbunden werden sollte.
- 2. Wenn der LDU3000 HUB mit der Anzeige verbunden wird, sollte das rechte Modul in der ersten Reihe oben (von hinten gesehen) mit der Ausgangsschnittstelle P1 des QS5003 der internen Steuertafel des LDU3000 verbunden werden. Gleichermaßen können wir daraus schließen, dass der Eingang der Modulsteuertafel in der zweiten Reihe mit der Ausgangsschnittstelle P2 des QS5003A verbunden werden sollte.

Achtung: ausführliche Anweisungen für den QS5003 entnehmen Sie bitte dem Anhang.





2.6.5 Verbindung zwischen LDU3000/LDU3000A und Lichtsensor

1. Lichtsensor



Abbildung 43

2. LDU3000

Führen Sie den mitgelieferten Lichtsensor direkt in die Sensorbuchse hinter LDU3000 wie auf unten stehender Abbildung ein.




Abbildung 44

3. LDU3000A

Führen Sie den mitgelieferten Lichtsensor direkt in die Sensorbuchse hinter LDU3000A wie auf unten stehender Abbildung ein.





Abbildung 45





2.6.6 Verbindung zwischen LDU3000/A und PC



 LDU3000/A' Hauptplatine QS5003. Es gibt zwei separate COM Anschlüsse auf der Hauptplatine.

COM1: RS232 und RS485; wenn ein Benutzer SEL für die Verbindung wählt (SEL verbindet zu GND), wählt der Benutzer RS232; wenn SEL nicht gewählt wird, benutzt der Benutzer RS485 für die Verbindung. RS232 und RS485 können nicht gleichzeitig benutzt werden.

COM2: RS232

LDU3000/3000A Hauptplatine QS5003

COM1: Ethernet

Bitte lesen Sie auch die ausführlicheren Anweisungen zum QS5003 in den folgenden Kapiteln.

2.6.6.1 RS232 Kommunikation


- 1. Unter dem Offline System sollten Benutzer die RS232 mit dem LDU3000/A zur Kommunikation benutzen, um die Nachricht zu ändern und einzurichten.
- 2. Unter dem VGA System sollten Benutzer die RS232 benutzen, um die upgedatete CPU Version zu kommunizieren.

Achtung: Bitte beachten Sie die RS232 Verkabelung, wenn Sie kommunizieren oder programmieren, egal ob die Anzeige unter Offline oder VGA System arbeitet. Wegen der begrenzten Kommunikationsdistanz des RS232, empfehlen wir, dass der Benutzer das RS232 Kabel vom Boden der Anzeige führt. In diesem Fall kann der Benutzer den PC einfach an den COM Port anschließen.






3. RS232 Verbindung Diese Zeichnung zeigt die RS232 Verbindung mit COM1:




Diese Abbildung zeigt die RS232 Verbindung mit COM2







2.6.6.2 RS485 Verbindung



2.6.6.3 Ethernet Verbindung

Unter dem Offline System können Benutzer das Ethernet Kabel mit dem COM1 der Hauptplatine 5003 des LDU3000/A verbinden.


Die folgenden Signalverbindungen sind für VGA Synchronsystem





2.6.7 Anweisungen und Anschluss für VPU3000

Abbildung der hinteren Anschlüsse für VPU3000



1	Netzversorgung: AC110V/220V				
2	Lüftungsausgang				
3	RS232 Anschluss zum PC				
4	USB Anschluss zum PC				
5			"CHANNEL1": Anschluss für optischen Glasfaserausgang. Wird an LDU3000 zur Datenübertragung angeschlossen.		
6	Datenausgang		"CHANNEL 2": Schnittstelle für optischen Glasfaserausgang. Wird an LDU3000 zur Datenübertragung angeschlossen.		
7			"DVI", DVI Output Anschluss. Kann an LCD oder andere Anzeige als Monitor im Steuerungsraum angeschlossen werden.		
8		Passage 1	"DVI": DVI Videoeingang		
9			"VGA": VGA Videoeingang		
10	Videoda-	Decese 2	"Y"/"CVBS4" Videoeingang		
11	tenein-		"Pr"/"CVBS3" Videoeingang		
12	gang	Passage 2	"Pb "/"CVBS2" Videoeingang		
13			"CVBS1" Videoeingang		
14			"S-Video" Videoeingang		

Hinweise:

- 1. Es gibt zwei Videoeingangskanäle in VPU3000. Jeder Kanal akzeptiert ein Videoeingangssignal. Wenn verschiedene Videosignale gleichzeitig in den Prozessor gespeist werden, kann der Benutzer die Funktion "Bild in Bild" VPU3000 erhalten.
- 2. Es gibt zwei optische Glasfaserschnittstellen für den Datenausgang. Eine ist für die Datenübertragung, während die andere für den Backup im laufenden Betrieb ist.
- 3. Optischer Glasfaseranzeiger: Wenn der Anzeiger an ist, arbeitet der Zugang in stabilem Status.

2.6.7.1 Optische Glasfaserverbindung zwischen VPU3000 und LDU3000

Für den Datenausgang gibt es zwei optische Glasfaserschnittstellen. Eine ist für die Datenübertragung und die andere für Sicherung im laufenden Betrieb.








Abbildung 47

2.6.7.2 Verbindung zwischen VPU3000 und PC DVI




Abbildung 48

2.6.7.3 Verbindung zwischen VPU3000 und PC COM

USB:




Abbildung 49





RS232:




Abbildung 50

2.6.7.4 Verbindung zwischen VPU3000 und Videoquellen

Für den VPU3000 gibt es zwei Videoeingangskanäle, jeder verfügt über einen Videosignaleingang. Wenn zwei Videosignale gleichzeitig eingespeist werden, kann die Funktion "Bild in Bild" verwirklicht werden.





Abbildung 51





2.7 Anschluss der Stromkabel

2.7.1 Allgemeines Blockdiagramm der Stromkabelverbindungen



Rückansicht

Abbildung 52

Die oben stehende Abbildung ist von der Rückseite der Anzeige betrachtet.

Die Kabel vom Netzeingang zum Verteilerkasten sollten vom Kunden vorbereitet werden und die Erdung sollte garantiert sein. Der Widerstand sollte weniger als 4Ω betragen.

Der Durchmesser der Kabel wird durch die Nennleistung des Verteilerkastens bestimmt. Er muss der maximalen Nennleistung entsprechen.

2.7.2 Installation und Prinzip des Verteilerkastens

Im Allgemeinen ist der Verteilerkasten rechts in der Mitte der Anzeige befestigt (von hinten gesehen), damit die Anordnung der Kabel und die Wartung vereinfacht werden.

Es können Verteilerkästen mit unterschiedlichen Spezifikationen gemäß der Nennleistung der Anzeige gewählt werden. Abhängig von ihrer maximalen Leistung gibt es den Verteilerkasten mit zwei verschiedenen Spezifikationen: 25 kW und 40 kW. Normalerweise ist der Eingang des Verteilerkastens dreiphasig fünf Drähte.





Funktionsgrafik des 25 kW Verteilerkastens




Abbildung 53

Anweisungen:

POWER IN: Netzeingang, 25 kW, 3 Phasen, 5 Leitungen

POWER OUTPUT: Netzausgang

PL: Netzstrom für LDU3000A; Beleuchtung; max. Nennleistung 1 kW

PF: Netzstrom für Lüfter; max. Nennleistung 1 kW

1-9: Netzstrom für die Module, max. Nennleistung 2,5 kW

Technische Parameter des Verteilerkastens (25 kW)

Gesamt Eingangsleis- tung	25 kW 3 Phase, 5 Dräh		
Maximaler Eingangs-	38A	AC220V	
strom für jede Phase	76A	AC110V	
Maximale Ausgänge des Verteilers	9 Ausgänge		
Maximaler Strom pro Ausgang	2,5 kW		
Maximale Stromstärke	12A	AC220V	
pro Ausgang	24A	AC110V	





Schaltplan des 40 kW Verteilerkastens




Abbildung 54

Anweisungen:

POWER IN: Netzeingang, 40 kW, 3 Phasen, 5 Leitungen

POWER OUTPUT: Netzausgang

PL: Netzstrom für LDU3000A; Beleuchtung; max. Nennleistung 1 kW

PF: Netzstrom für Lüfter; max. Nennleistung 1 kW

1-9: Netzstrom für die Module, max. Nennleistung 2,5 kW

Technische Parameter des Verteilerkastens (40 kW)

Gesamt Eingangsleis- tung	40 kW	3 Phasen, 5 Drähte	
Maximaler Eingangs-	60A	AC220V	
strom für jede Phase	120A AC110V		
Maximale Ausgänge des Verteilers	15 Ausgänge		
Maximaler Strom pro Ausgang	2,5 kW		
Maximale Stromstärke	12A	AC220V	
pro Ausgang	24A	AC110V	

Nennleistung für jeden Ausgang des Verteilerkastens ist 2,5 kW






Eine bestimmte Anzahl von Modulen kann an den Verteilerkasten angeschlossen werden, wie die felgende Tehelle zeigt:

wie die folgende Tabelle zeigt:

Pitch Parameter	10 mm	13,3 mm	16 mm	17,7 mm	20 mm	26,7 mm	32 mm	40 mm
Pixel pro Standard Modul	48X64	36X48	30X40	27X36	24X32	18X24	15X20	12X16
Max. Leistung pro Modul	360W	500W	430W	360W	290W	160W	150W	150W
Anzahl steuerbarer Module pro Ausgang	5	4	5	5	8	12	12	12
Anzahl steuerbarer Module pro 25 kW Verteiler	45	36	45	45	72	108	108	108
Anzahl steuerbarer Module pro 40 kW Verteiler	75	60	75	75	120	180	180	180

2.7.3 Verbindung der Module

Die Stromkabel der Module werden in der Richtung der Reihe verbunden. Von der Rückseite gesehen beginnen die Stromkabel mit dem letzten Modul (links) jeder Reihe und werden nach rechts verbunden. Wenn die Gesamtstromleistung jeder Modulreihe die Belastbarkeit des Stromkabels übersteigt, kann eine Verbindung von beiden Seiten zur Mitte hin versucht werden. Beim Anschluss muss nur das Stromkabel über die wasserdichte Kanüle gelegt werden und den LNG separat treffen. Das ist okay.



Rückansicht

Abbildung 55





Wegen der unterschiedlichen Abstände jedes Moduls ist dementsprechend der Stromverbrauch von jedem Modul verschieden. Bitte beachten Sie die Anzahl der angesteuerten Module für jeden Ausgang des Verteilerkastens, um die Anzahl der erlaubten verbundenen Module herauszufinden.

Wenn die Anzahl der Module pro Reihe höher ist als die oben erwähnten, sollte man die Kabel von beiden Seiten des Moduls herausführen und sie in Richtung Mitte hintereinanderschalten.





Abbildung 56

Wenn der Stromverbrauch einer Vollfarbanzeige 40 kW übersteigt, schlagen wir dem Benutzer vor, die Stromverteiler in Serie zu schalten. D. h. wenn der Benutzer eine Vollfarbanzeige einschaltet wird zuerst der erste Verteiler eingeschaltet, dann der Zweite, der Dritte... Die Art des Anschlusses wird wie folgt vorgenommen:


- 1. Führen Sie einen Draht aus dem C2 Kabelverbinder des Verteilers 1
- 2. verbinden Sie den Draht mit dem C1 Kabelverbinder im Verteiler 2, wie in der unten stehenden Abbildung







Wenn die Stromversorgungskabel von einem Modul zum anderen geführt werden, muss sichergestellt werden, dass die Kabel nicht das Schließen der Module verhindern. Die Kabel sollten von der Luftzufuhrhaube am Boden der Module geführt werden. Es ist empfehlenswert, das Kabel in der Kabelbefestigung in der Mitte zu bündeln, wie im folgenden Foto gezeigt.



2.8 Prüfung der Anschlüsse

2.8.1 Elektrische Prüfung

Prüfen Sie, ob es einen Kurzschluss im LNG gibt.
Prüfen Sie, ob es bei den Drähten einen offen Schaltkreis gibt.
Prüfen Sie, ob der maximale Strom der hintereinandergeschalteten Stromkabel die Belastbarkeit des Kabels übersteigt.

Verrichtung befestigt werden.

2.8.2 Signal Prüfung

Kommunikationsverbindung Videoquellenverbindung Signalkabelverbindung der Module





3 Teil 3 Inbetriebnahme und Wartung der Anzeige

3.1 Inbetriebnahme der Synchronanzeige

Status	Prüfung		
	Stromverbindung für die Anzeige, LDU, VPU und Videoquellengeräte		
	Signalquellen mit VPU verbunden		
Dover irgendeinem Auerüs	Monitor		
Bevor irgendeinem Ausrüs- tungsteil Strom zugeführt wird	Optische Glasfaserverbindung		
tungsten Strom zugerumt wird	Kabelverbindungen zwischen den Modulen		
	Kabelverbindungen zwischen LDU und Modulen		
	Kabelverbindungen zwischen VDU und Computer		
	Ob VPU und Videoquelle Strom erhalten		
Computer und VPU starten	Kommunikation zwischen Computer und VPU		
Computer and VI O starten	Effektive Videoquelle suchen		
	Zu anderen Videoquellen schalten und den Anzeigeeffekt vom Monitor prüfen		
	Ob die Module und LDU Strom erhalten		
	Kommunikation zwischen Computer und LDU		
	Parameter des LDU einlesen		
Anzeige einschalten	Alle Module finden		
	Grundtest		
	Die Anzeigeeffekte der Anzeige prüfen		
	Abweichende Module anpassen		
Backup	Von LDU zum Computer		
Васкар	Von VPU zum Computer		

Tabelle 1.1 Ablauf für die Inbetriebnahme der Anzeige

3.2 Prüfung, bevor die Geräte eingeschaltet werden

Bevor der Strom eingeschaltet wird, sollten die Benutzer das gesamte System gemäß Bedienungsanleitung verbinden, damit die korrekte Systemhardware sichergestellt wird. Bitte prüfen Sie dies anhand der Tabelle 1.2

	Beschreibung	Hinweis	
1	Anschlüsse für Stromzufuhr für die Anzeige, LDU, VPU und Videoquelle	Prüfen, ob es unter L N G einen Kurzschluss und ob es einen offen Schaltkreis bei den Drähten gibt	
2	Signalquellen an VPU angeschlossen	DVI, CVBS, S-Video, YPrPb, VGA. Bitte lesen Sie Tabelle 1.3 für Einzelheiten. Bitte prüfen Sie gemäß den benötigten Signalen.	
3	Monitor	Wenn VPU an DVI Monitor angebracht ist	
4	Optische Glasfaser	Es gibt ein Paar Glasfasereingänge für LDU. Prü- fen, ob die Verbindungen fehlerfrei sind und ob sie korrekt eingeführt wurden.	
5	Kabelverbindungen zwischen den Modulen	Siehe Punkt 1, bitte die Richtung der Signalkabel beachten	
6	Kabelverbindungen zwischen LDU und Modulen	Bitte gemäß Bedienungsanleitung anschließen	
7	Kabelverbindungen zwischen VPU und Computer	Wenn USB und RS232 zwischen VPU und Computer gleichzeitig verbunden sind, funktioniert nur der USB. RS232 benötigt eins-zu-eins Korrespondenz Signalkabel	

Tabelle 1.2 Prüfung vor Stromzufuhr





Gerät	Verbinden mit	I/O
DVI	DVI Ausgang Computer	Input
טעו	DVI Eingang Monitor	Output
VGA	VGA Ausgang Computer	Input
CVBS	CVBS Ausgang Videoquelle	Input
S-Video	S-Video Ausgang Computer oder Videoquelle	Input
YPrPb	Y, Pr, Pb Ausgang Videoquelle	Input

Tabelle 1.3 Videoquellen mit VPU verbunden

3.3 Computer und VPU starten

3.3.1 Prüfung, ob VPU und Videoquellengeräte eingeschaltet sind

- Beachten Sie die entsprechenden Bedienungsanleitungen, um zu pr
 üfen, ob die Videoquellenger
 äte arbeiten
- Nach dem Einschalten leuchtet das Licht des VPU Netzschalters und Inhalte werden auf dem LCD angezeigt. Wenn "+" oder "-" auf der Bedienplatte gedrückt wird, leuchtet das Hintergrundlicht des LCD.

3.3.2 Prüfung der Kommunikation zwischen Computer und VPU

VPU3000 Steuersoftware wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie die Bedienungsanleitung für VPU3000 Steuersoftware, 4.2 Inbetriebnahme und Kommunikationseinstellungen.

3.3.2.1 VPU3000 Steuersoftware starten

3.3.2.2 Kommunikationsparameter einstellen

VPU3000 Steuersoftware liest die Konfiguration der VPU automatisch und öffnet die Softwareschnittstelle erfolgreich, solange keine Anzeichen für einen Fehler vorliegen. Die Softwareschnittstelle sieht aus wie in Abbildung 2.1 gezeigt.




Abbildung 2.1 VPU3000 Steuersoftware Bedieneroberfläche





3.3.3 Gültige Videoquelle suchen

VPU3000 Steuersoftware wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für VPU3000 Steuersoftware, 6.2.1 Suchsignal

- Klicken Sie auf "Search Signal" in erweiterten Einstellungen, um zur Signalsuche Oberfläche zu gelangen.
- Klicken Sie "Start", um das Videosignal zu suchen. Die LED Anzeige blinkt während der Suche nach einem Videosignal. Nach der Suche erscheint das Fenster wie in Abbildung 2.2. Die gültigen Videoquellen sind S-Video, CVBS3 und DVI.




Abbildung 2.2 Signalsuche Ergebnis Fenster

3.3.4 Verschiedene Videoquellen umschalten und die Anzeigeeffekte auf dem Monitor untersuchen

VPU3000 Steuerungssoftware wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie die Bedienungsanleitung für VPU3000 Steuerungssoftware, 6.1.2 Videoquelle und Anzeigemodus auswählen

- Im Anzeigemodus nur DVI auswählen, Anzeige kontrollieren
- Im Anzeigemodus nur AV wählen und die Schaltfläche in "Video Source" anklicken. Jede gültige Videoquelle prüfen. Bitte einige Programme in der Videoquelle durchlaufen lassen, bevor die Anzeige geprüft wird.





3.4 Die Anzeige hochfahren

3.4.1 Prüfen, ob die Module und LDU gestartet wurden (s. Tab. 3.1)

Beschreibung	Prüfung	
Module sind gestartet	Wenn die roten und grünen LED Indikatoren (STATUS und RUN) an der Rückseite der Module blinken Wenn die Indikatoren des Schalters im Inneren der Module leuchten	
LDU ist gestartet	Wenn die roten Indikatoren neben dem Glasfaseranschluss an der Rückseite der VPU leuchten Wenn der grüne Indikator außen an der LDU leuchtet Wenn das Indikatorlicht für Schaltnetzteil in LDU leuchtet	

Tabelle 3.1 Prüfen, ob die Module und LDU gestartet wurden

3.4.2 Kommunikation zwischen Computer und LDU prüfen

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 6.1 LDU steuern, 6.5 LDU Parameter einstellen

- Imposa Tools Software starten
- Neuen LDU in "LDU manager bar" hinzufügen, über COM Anschluss für VPU (USB oder RS232)
- Drücken Sie "Read back" Taste im LDU Einstellungsfenster und der Wert im Fenster wird aktualisiert.

3.4.3 Parameter der LDU abrufen

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 6.6 Anzeigeparameter einstellen

- Wählen Sie "View\Screen" Einstellungen oder drücken Sie die "Screen Setting" Taste um das Screen Setting Fenster zu öffnen.
- Die Software ruft die Parameter der Anzeige automatisch ab, dann "Read back" Taste drücken, um das Fenster erneut zu aktualisieren.
- Pr

 üfen Sie, ob der Wert im Fenster gem

 äß der Anzeige eingestellt ist

3.4.4 Alle Module erkennen

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 6.7 Grundlagen LDU, Grundfarbe anpassen und Anzeige testen

- Wählen Sie View\View\Tile Information oder drücken Sie die "View\Tile Information"
 Taste um das Kachelgrafikinformationsfenster zu öffnen
- Drücken Sie die Taste, um die Kachelinformation zu aktualisieren und zählen Sie die grünen Zellen nach Aktualisierung.

3.4.5 Basistest

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 6.7.4 Basistest. Wählen Sie alle Kacheln und führen Sie den Reihen- und Spaltentest durch.





3.4.6 Anzeige prüfen

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 6.7.4 Basistest

Halten Sie den Basistest an und spielen einige Bilder auf die Anzeige, um zu sehen, ob es fehlerhafte Anzeigen gibt. Falls benötigt, gehen Sie gemäß Punkt 3.4.7 vor.

3.4.7 Fehlerhafte Module anpassen

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 6.7.3 Grundfarbe einstellen

- Die Anzeige weiter spielen lassen. Im Layout Fenster wählen Sie Adjusting Brightness, um die Grundfarben einzustellen.
- Wählen Sie den Modus der Synchronanzeige und wählen Sie die Module, die angepasst werden müssen.
- Den Schieber bewegen oder den Wert im Eingabefenster ändern, um den idealen Anzeigeeffekt zu erhalten.
- Einstellungen speichern und an LDU senden
- Prüfen, ob die Anzeige nach automatischer Aktualisierung zufriedenstellend ist

3.5 Backup

3.5.1 Von LDU auf Computer

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für erweiterte Einstellungssoftware der Standardmodule, 7.1.1.2. Auf Computer speichern

- Wählen Sie Tool\Backup LDU date\Save to Computer
- Bestimmen Sie den Speicherort der Backup Dateien und benennen Sie diese
- Drücken Sie die "Backup" Taste, um die Sicherung zu starten und warten Sie, bis sie beendet ist

3.5.2 Von VPU auf Computer

VPU3000 Steuerungssoftware wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie bitte Bedienungsanleitung für VPU3000 Steuerungssoftware, 6.1.4.2 Parametereinstellung in Datei sichern

- VPU3000 Steuerungssoftware starten
- Menü File\File Settings to a File anklicken
- Datei benennen und Datei auf dem PC speichern
- "Save" Taste anklicken, um Sicherung der Einstellungen zu beenden





3.6 Problembehebung Synchronanzeige

3.6.1 Störungen

3.6.1.1 Kommunikation

Störung	Lösung			
PC kann mit LDU nicht kommunizie-ren	PC mit VPU nicht kommunizieren VPU kann mit LDU nicht kommunizieren			
	VPU wurde nicht gestartet	VPU starten und Stromzufuhr zu VPU prüfen		
	Serieller Anschluss zu VPU ist nicht ausgewählt	Wählen Sie den korrekten seriellen Anschluss		
	Wenn USB und RS232 gleichzeitig benutzt werden, funktioniert RS232 nicht	Das ist normal. USB hat Vorrang vor RS232. Wenn RS232 benutzt werden soll, USB entfernen.		
PC kann mit VPU		Der USB Treiber ist nicht eingestellt, bitte erst einrichten.		
nicht kommunizie- ren	USB arbeitet nicht	USB Anschluss ist beschädigt. Wählen Sie einen anderen Anschluss oder benutzen Sie RS232		
	Der RS232 oder USB An-			
	schluss des Computers ist beschädigt			
	Kommunikationskabel RS232 oder USB ist defekt	Reparieren Sie den Computer Kabel tauschen		
	VPU ist defekt	VPU austauschen und die gespeicherten Dateien überspielen		
	LDU wurde nicht gestartet	Starten Sie LDU und prüfen Sie Stromzufuhr		
	250 Wards Flient goodartet	Stromschalter von LDU ist defekt. Benutzen Sie einen neuen		
	Clasforou ist wisht vishtin sin	Stecken Sie das Glasfaserkabel fest und stellen Sie sicher, dass das rote Licht neben der Glasfaser leuchtet		
VPU kann nicht mit LDU kommu- nizieren	Glasfaser ist nicht richtig ein- gesteckt	Glasfaser A1 und B1 sind vertauscht. Wechseln Sie sie und stellen Sie sicher, dass das rote Licht neben der Glasfaserverbindung leuchtet		
	Glasfaseranschluss gebro- chen	Tauschen Sie den Anschluss		
	Glaserfaserkabel gebrochen	Tauschen Sie das Glasfaserkabel		
	Hauptplatine des LDU defekt	Tauschen Sie QS5003D und senden Sie die Backup Dateien des Computers erneut an LDU		
	VPU ist defekt	Tauschen Sie VPU und überspielen Sie die gespeicherten Konfigurationsdateien auf VPU		

Tabelle 4.1 Kommunikationsstörungen





3.6.1.2 LED Anzeige

Störung	Lösung			
	VPU oder LDU können	VPU und LDU prüfen		
	nicht arbeiten	•		
Keine Anzeige	Keine Eingangssignale	Eingangssignal prüfen		
auf dem Bild-	Die Kommunikation	Prüfen Sie die Videodatenkommunikation. Siehe		
schirm	der Videosignale ist nicht normal.	"VPU kann nicht mit L	DU kommunizieren"	
	Den Befehl "clear" an	Neustart I DI Loder w	ählen Sie den Refehl Ston im	
	den Bildschirm senden	Neustart LDU oder wählen Sie den Befehl Stop im Basistest		
	Kein DVI Signal	Prüfen Sie DVI Ein- und Ausgang		
Kein Videoein-	Keine anderen Signale	Prüfen Sie Videoein- und –ausgangssignal		
gangssignal	LDU ist im Offline Mo-	I DI Lauf Synobronmo	due einstellen	
	dus	LDU auf Synchronmo		
		VPU kann beim		
		Starten DVI Eingang	Untersuchen Sie aktiven Vi-	
		nicht finden	deoquellen	
	VPU Einstellungen	DVI Fenster ist zu klein	Fenster größer stellen	
	Tr & Emotoriangen	PIP-Vid on top		
		mode, und Video-	Auf nur DVI oder PIP-DVI on	
Keine DVI An-		fenster ist größer als	top schalten	
zeige		das von DVI		
20.90	Kein DVI Ausgang vom Computer	Der DVI des Com-		
		puters ist nicht ge- öffnet	Öffnen Sie DVI Ausgang	
		DVI der Videokarte		
		ist defekt	Videokarte wechseln	
	DVI Kabel defekt	Austauschen		
	VPU defekt	VPU austauschen und die gespeicherten Konfig		
		rationsdateien an VPU senden		
	Videogeräte sind nicht eingeschaltet	Geräte einschalten		
		VPU kann beim Start	VPU neu starten	
		DVI Eingang nicht	Erneut effektive Videoquel-	
		finden	le suchen	
	Einstellungsproblem	Videofenster ist zu klein	Fenster größer einstellen	
Keine Anzeige	VPU	PIP-DVI on top		
anderer Video-		mode, und DVI Fens-		
signale		ter ist größer als das	IP-Vid on top.	
		des Videos		
	Videoquellengeräte	Kabel zwischen Vide	oquellengeräte und VPU prü-	
	sind nicht richtig mit VPU verbunden	fen		
	Videosignale defekt	Signalkabel austauschen		
	-		nd gespeicherten Konfigurati-	
	VPU defekt	onsdateien an VPU senden		
DVI Anzeige ist	Videofenster ist zu	Größer stellen		
nicht richtig	klein	Olobel stellell		





	VPU wählt den Modus POP-DVI on top.	Das ist normal. Die Inhalte von DVI und Video überlappen sich. Fensterposition anpassen oder einen anderen Modus wählen.	
	DVI Ausgang Video- karte defekt	Videokarte austauschen	
	DVI Kabel defekt	DVI Kabel austauschen	
	VPU defekt	VPU austauschen und gespeicherte Konfigurationsdateien	
	Videofenster ist zu klein	Größer einstellen	
Anzeige ande-	VPU Auswahl ist auf Modus POP-DVI on top eingestellt	Das ist normal. Die Inhalte von DVI und Video überlappen sich. Fensterposition anpassen oder einen anderen Modus wählen.	
rer Videoquel- len ist nicht richtig	Videogeräte sind nicht korrekt mit VPU ver- bunden	Die Kabel zwischen Videogeräten und VPU prüfen	
	Videosignalkabel ist defekt	Videosignalkabel tauschen	
	VPU defekt	VPU tauschen und die gespeicherten Konfigurat onsdateien auf VPU spielen	

Tabelle 4.2 Störungen LED Anzeige





3.6.1.3 Module

3.0.1.3 WOULD				
Störung	Lösung			
Keine Anzeige auf einigen be- nachbarten Modulen in ei- ner Reihe	Die Module erhalten Strom	Schauen Sie von hinten. Prüfen Sie das Netzteil der dunklen Module und ihrer rechtsseitigen Nachbar- module		
	Module erhalten keinen Strom	Netzteil des ersten Moduls links prüfen (von vorn gesehen)		
Keine Anzeige bei einer gan- zen Reihe von	LDU Einstellungsproblem	Die eingestellte Anzahl der Module für LDU ist nicht korrekt	Die Anzahl der Module an LDU gemäß der tat- sächlichen Anzahl ein- stellen.	
Modulen	ICIII	Einstellungsparameter für die Anzeige sind zu klein	Anzeigeparameter größer einstellen	
	Das Anzeigefenster der VPU ist zu klein	VPU Fenster Koordinaten fenster vergrößern	ı bewegen, VPU Anzeige-	
Eine ganze Modulspalte zeigt nichts an	Das VPU Anzeige- fenster ist zu klein	VPU Fenster Koordinaten bewegen, VPU Anzeigefenster vergrößern		
	Module haben keine Stromzufuhr	Stromzufuhr für Module prüfen		
	Schalttafel hat keinen Strom	Stromzufuhr prüfen und Netzteil Motherboard prüfen		
Einzelnes Mo- dul zeigt nichts an	Stromversorgung für Schalttafel ist ausgefallen	Schaltnetzteil tauschen		
	Schalttafel ist ausgefallen	Schalttafel tauschen		
	Stromversorgung für Module ist ausgefallen	Netzteil tauschen		
Nur das Bild "X"	Verbindungskabel zwi- schen LDU und Modu- len sind locker	Die Kabel richtig einstecke	en	
oder eine un- ausgeglichene Farbe wird bei	Verbindungskabel zwi- schen LDU und Modu- len sind defekt	Kabel tauschen		
einer ganzen Reihe Modulen angezeigt	Die Schalttafel des ersten mit LDU ver- bundenen Moduls ist defekt	er- Schalttafel tauschen		
	LDU Schalttafel defekt	QS5003D tauschen und die Backup Dateien vom Computer an LDU senden		
Nur das Bild "X" oder eine un- ausgeglichene	Die Schalttafel des ersten Moduls links ist defekt	I FIWAS SIMMI MIT OF SCHAITIATE HICHT MIT AL		
einigen be- ten Modul rechts kabel sind locker		Kabel fest einstecken		
nachbarten Modulen einer		Angeschlossenes Sig- nalkabel ist defekt Signalkabel tauschen		





Reihe ange- zeigt		Schalttafel ist defekt	Schalttafel tauschen
Nur das Bild "X" oder eine un-	Das Anzeigefenster VPU ist zu klein	VPU Fenster Koordinaten zeigefenster vergrößern	bewegen und VPU An-
ausgeglichene Farbe wird bei einer ganzen Spalte Module angezeigt	LDU Anzeigefenster ist zu klein	Größer stellen	
	Ungleichmäßige Hel-	Helligkeitseinstellungen für das Modul sind falsch	Helligkeit in LDU korrekt einstellen
	ligkeit	Netzteil für die Module ist defekt	Netzteil tauschen
Unnormale Anzeige auf Modu-	Angeschlossenes Signalkabel ist defekt	Signalkabel tauschen	
len	Schalttafel defekt	Schalttafel tauschen	
	Keine Anzeige auf bestimmtem Modul	Siehe "Keine Anzeige auf bestimmtem Modul".	
Falsche Anzeige auf bestimmtem Modul		See "Falsche Anzeige auf bestimmtem Modul".	

Tabelle 4.3 Fehler bei Modulen

3.6.1.4 Wartung

Störung	Lösung		
	Angeschlossenes Stromkabel zu diesem Modul ist locker	Fest einstecken	
	Stromkabeleingang dieses Moduls ist nicht gut verbunden	Stromkabel verbinden	
Keine Anzeige auf bestimmtem	Signalkabel von Bedienungspult zu diesem Modul ist locker	Signalkabel fest einstecken (12-polig und 2-polig)	
Modul	Signalkabel von Bedienungspult zu diesem Modul ist defekt	Signalkabel tauschen	
	Helligkeitseinstellungen für dieses Modul sind falsch	Die richtigen Helligkeitswerte an LDU senden oder auf die Werkseinstellungen des Moduls zurücksetzen	
	Das Modul ist defekt	Modul austauschen	
	Signalkabel vom Bedienungspult zu diesem Modul ist locker	Signalkabel fest einstecken (12-polig und 2-polig).	
Falsche Anzeige auf bestimmtem Modul	Signalkabel von Bedienungspult zu diesem Modul ist defekt	Signalkabel tauschen	
	Helligkeitseinstellungen für dieses Modul sind falsch	Die richtigen Helligkeitswerte an LDU senden oder auf die Werkseinstellungen des Moduls zurücksetzen	
	Einige Pixel oder LED sind dunkel	Modul tauschen	

Tabelle 4.4 Störungen für Wartung

3.6.2 Fehlerbehebung

3.6.2.1 Datenkommunikation der Systemsteuerung

3.6.2.1.1 USB und RS232 Verbindung

Wenn die Software nicht über den RS232 COM Port verbunden werden kann, prüfen Sie bitte zuerst den COM Port und die Baudrate. Die Software des Videoprozessors arbeitet richtig und die Baudrate ist normalerweise 19200 bps. Wenn USB und RS232 gleichzeitig benutzt werden, gibt das System dem USB Anschluss Priorität. Die RS232 Verbindung wird automatisch inaktiv gesetzt. Zweitens prüfen Sie, ob das Verbindungskabel richtig ist oder nicht. Sie





sollten das Verlängerungskabel des RS232 zur Verbindung des Videoprozessors benutzen. Es ist notwendig die Zuordnung des COM Ports und die Baudrate korrekt einzustellen, weil mit der USB Verbindung der Videoprozessor die USB Verbindung auf COM Port Verbindung ändert. Sie sollten den USB Treiber zuerst installieren.

3.6.2.1.2 RS485 Netzwerkverbindung

RS485 Netzwerkverbindung bezieht sich auf die Netzwerkverbindung zwischen LDU3000 und der Scannersteuerung.

Sie können die spezifischen Störungen in "Advanced Setting for Full Color LED Displays" der Software nachlesen. Im Untermenü "Advanced Setting – Basic information" wählen Sie den Befehl "Refresh" (aktualisieren) und erhalten "layout" (Layout) und "tabulate" (tabulieren) Informationen der Module. Das Problem kann von "Address" in "List" gedeutet werden, indem geprüft wird, ob die Adresse und die Anzahl der Module korrekt sind oder nicht. Die korrekte Adresse der Module sollten fortlaufende Nummer sein, 1, 2, 3, ….., n-1. Wenn die Anzahl der Nummern in der Software weniger ist als die tatsächliche Anzahl der Module können Sie in "Layout" die Positionen der fehlerhaften Module herausfinden.

Normalerweise wird ein Problem der RS485 Netzwerkverbindung durch die folgenden Gründe verursacht: falscher Anschluss von positiven und negativen Polaritäten, falsche Adresse oder Wiederholungsadresse der Scannersteuerung, IC Problem in der Hauptplatine oder falsche Einstellungen der gesamten Module. Normalerweise schlagen wir vor, das Problem durch Problemanalyse unter normalen Betriebsbedingungen auszuschließen. Zum Beispiel finden wir heraus, dass zwei aufeinanderfolgende Module fehlen. Diese Module, deren Schalttafeln defekt sind, können wir durch die Software herausfinden. Wenn die erste fehlerhafte Tafel gefunden ist, kann sie übersprungen werden. Dann wird versucht, ob die nächste Tafel gefunden wird oder nicht, um herauszufinden, ob es ein Problem mit ihr gibt oder nicht. Häufige Probleme:

- a) Einzelnes Modul fehlt: Dieses Problem kann durch die falsche oder eine überlappende Adresse verursacht sein (d. h. wenn eine Adresse für mehr als eine Schalttafel benutzt wird, "repletion of address" genannt) oder es gibt ein Problem mit der IC Verbindung in der Hauptplatine.
- b) Nach einem bestimmten Modul fehlen alle Module: Wenn dies passiert, sollte zuerst das erste fehlende Modul geprüft werden. Plus- und Minuspole der Verbindung könnten umgekehrt verbunden sein.
- c) Alle Module eines Kanals fehlen: Es könnte ein Problem mit der IC Verbindung in der HUB Tafel geben oder die Verbindung der Kabel ist falsch.
- d) Den Endpunktwiderstand des RS485 prüfen, weil dieser Widerstand für den Anfang und das Ende des RS485 Netzwerkes benutzt wird.

3.6.2.1.3 Glasfaserverbindung

Die Software des Videoprozessors öffnen, im Fenster "Communication testing" "Start" wählen, um zu prüfen, ob die Glasfaserverbindung normal arbeitet oder nicht und ob die Information, die in LDU3000 anzeigt wird korrekt ist oder nicht. Die lockere Verbindung zwischen Glasfaser und optischem Modul kann Verbindungsprobleme verursachen. Oder das Problem kann durch Sende- und Empfangsprobleme eines einzelnen Kommunikationszugangs verursacht werden. Die LED Anzeigeleuchten können geprüft werden, um herauszufinden, was das genaue Problem ist.

3.6.2.2 Videodaten Kommunikation

3.6.2.2.1 Verbindung der Videoquelle

Das Problem kann durch Benutzung der Software des Videoprozessors oder durch die Frontplatte im VPU3000 herausgefunden werden.

DVI Signal: Die "Attribute" (Eigenschaften) des PC öffnen. Prüfen, ob der Treiber der Grafikkarte korrekt installiert ist oder ob der DVI Ausgang benutzt wird.





S-Video, CVBS, YPrPb Signal: Die Geräte der Videoquelle prüfen – DVD. Finden Sie heraus, ob DVD im progressiven Modus läuft oder nicht. Wenn Sie feststellen, dass es ein Problem mit dem Bild oder der Farbe gibt, prüfen Sie, ob Y, Pr und Pb entsprechend verbunden sind oder nicht.

3.6.2.2.2 Glasfaserverbindung der Videodaten

Öffnen Sie die Software des Videoprozessors. Im Fenster "Communication testing" wählen Sie "Start", um zu prüfen, ob die Glasfaserkommunikation normal funktioniert oder nicht und ob die in LDU3000 gezeigte Information korrekt ist oder nicht. Eine lockere Verbindung zwischen Glasfaser und optischem Modul kann Kommunikationsprobleme verursachen. Oder das Problem kann durch Sende- und Empfangsprobleme eines einzelnen Kommunikationszugangs verursacht werden. Prüfen Sie die LED Anzeigeleuchten, um herauszufinden, was das genaue Problem ist.

3.6.2.2.3 PHY Physisches Netzwerk

Das Problem kann durch Benutzung der Software "Advanced Setting of Full Color LED Display" geprüft werden. Öffnen Sie das Untermenü "advanced setting" – "Basic information", wählen Sie "Refresh", dann erhalten Sie "layout" und "list" Informationen der Module. Das Problem kann durch Prüfung von "network connecting status" in "list" analysiert werden, indem geprüft wird, ob es ein Problem mit der Netzwerkverbindung gibt. Wie dem Benutzer bekannt sein sollte, wird das PHY Netzwerk der gleichen Reihe von einem Modul zum anderen gesendet. Wenn ein Modul das Signal nicht empfangen kann, können auch alle folgenden Module dieses nicht empfangen. In diesem Fall, wenn Sie das Modul finden, welches das Problem hat, sollten Sie dieses fehlerhafte zuerst überspringen und zum nächsten gehen. Auf diesem Weg finden Sie heraus, ob das Problem am Senden des vorherigen Moduls liegt oder ob es ein Empfangsproblem des folgenden ist.

3.6.2.3 Fehlerhafte Anzeigen

3.6.2.3.1 Defekte Pixel

Normalerweise prüfen wir den Rot-, Grün-, Blau- und Weißstatus der Pixel unter vollwertigen Anzeigetestbedingungen. Die defekten Pixel können mit Ersatzpixel und der Treiberplatine ersetzt werden. Bitte lesen Sie hierzu "Module replacement" in "Daily maintenance of the full color display"

3.6.2.3.2 Eine Treiberplatine ist schwarz oder matt

Es gibt Helligkeitseinstellungen für alle Treiberplatinen in den Modulen. Wenn eine Treiberplatine dunkler oder ohne Anzeige ist, kann das Problem mit diesen Parametereinstellungen zusammenhängen. Prüfen Sie, ob der Wert der Einstellung H"00" oder weniger als H"FF" ist. In der Software der "Advanced Setting of a Full Color LED Display" gibt es eine Option "Brightness control of the cabinet". Dort finden Sie die Einstellungen für die einzelnen Module und die Einstellungen für die sechs Treiberplatinen von jedem Modul. Die Einstellungen liegen zwischen 64 und 255. Nach der Einstellung drücken Sie "Save", um die Werte in LDU und der Scannersteuerung zu speichern.

Für Einzelheiten lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung "Brightness adjustment of the drive board of the cabinet" in "Advanced Setting of a Full Color LED Display"

3.6.2.3.3 Abweichende Helligkeit, Mattheit oder totale Dunkelheit eines Moduls

Wenn die Helligkeit eines Moduls von denen der anderen abweicht kann der Grund in einer abweichenden Helligkeitseinstellung liegen. Oder das GAMMA dieses Moduls ist anders als die anderen. Wenn Sie das GAMMA prüfen wollen, können Sie entweder "γ correction" im "video controller" oder die Frontplatte des VPU3000 benutzen, um die Einstellungen zu prüfen.

Wenn das Modul nicht gut wiederhergestellt wird, können wir darauf schließen, dass die Gamma Einstellung von jener der anderen Module abweicht.

In diesem Fall können Sie die Software "Advanced setting of a full color display" benutzen, um die Einstellungen wiederherzustellen. Das Menü "Update & renovate" anklicken, "Reno-





vate" auswählen, um die Einstellungen wiederherzustellen. Im Fenster "Update & renovate" wählen Sie die Adresse der Hauptplatine, die eine Wiederherstellung von der Adressspalte benötigt und die Daten der Gammakorrektur. Für Einzelheiten lesen Sie die Bedienungsanleitung "Update and renovate".

3.6.2.3.4 Falsche Anzeigesequenz eines bestimmten Moduls

Dieses Problem kann durch falsche Verbindung der Schalttafel zu den Treiberplatinen entstehen. Für die richtige Art der Verbindung lesen Sie "Instruction manual for cabinet and screen installation". Oder vergleichen Sie mit der richtigen Verbindung der zwei benachbarten Module.

3.6.2.3.5 Chaotische Anzeige auf einem Modul oder bestimmte Pixel außer Kontrolle

Wenn dieses Problem auftritt kann es durch falsche Daten der Treiberplatine im Modul entstanden sein. Sie sollten den DIP Schalter (SW1) in der Schalttafel des Moduls zuerst prüfen. Prüfen Sie, ob die Treiberplatine im Pin 5-8 korrekt ist oder nicht. Nach der Prüfung des DIP Schalters, wenn Sie das Problem nicht lösen konnten, benutzen Sie die Software "Advanced Setting of a Full Color LED Display", um die Einstellungen wiederherzustellen. Klicken Sie auf das Menü "Update & Repair", wählen Sie "Repair", um die Einstellungen wiederherzustellen. Im Fenster "Update & Repair" wählen Sie die Adresse der Hauptplatine, die eine Wiederherstellung von der Adressspalte benötigt und die Daten der Gammakorrektur. Für Einzelheiten lesen Sie die Bedienungsanleitung "Update and Repair"

3.6.2.3.6 Chaotische Anzeige auf der gesamten Fläche oder einige Pixel außer Kontrolle auf jedem Modul

Wenn Sie die Videodaten nicht finden können, prüfen Sie die Videoquelle und die Kommunikation der Videodaten. Wenn alle Module die gleichen unkontrollierten Pixel an der gleichen Stelle haben, können wir darauf schließen, dass die Einstellung der Module falsch ist. Öffnen Sie die Software "Advanced Setting of a Full Color Display", wählen Sie das rechte Modulmodell im Bereich "LDU Einstellungen.

3.6.2.3.7 Komplette Videowall schwarz

Wenn die Anzeige schwarz ist, könnten keine Gammaparameter in allen Schalttafeln sein. In diesem Fall sollten Sie "Advanced Setting of a Full Color Display" öffnen. Wählen Sie die Funktion –f" Update and Repair", um die korrekten Gammaparameter herunterzuladen oder wiederherzustellen. Für Einzelheiten lesen Sie die Bedienungsanleitung "Update and Repair"


3.6.3 Reparatur und Wartung

3.6.3.1 Netzteil und verbundene Komponenten tauschen

- Strom ausschalten. Wechselstromzufuhrkabel und Gleichstromausgangskabel des Netzteils herausziehen.
- Flügelschraube lösen und altes Netzteil herausnehmen
- Neues Netzteil einfügen und die Fixierschraube anziehen
- Wechsel- und Gleichstromkabel wieder verbinden













3.6.3.2 Module austauschen

- Strom abschalten. Signalkabel und Gleichstromverbinder herausziehen.
- Installationsschrauben des Moduls lösen und alte Module herausnehmen.
- Neue Module einfügen. Schrauben wieder anziehen.
- Gleichstromkabel und Signalkabel wieder verbinden.



3.6.3.3 Schalttafel austauschen

- Strom abschalten. Signalkabel, Lüfterkabel und Stromkabel herausziehen. Bitte die Reihenfolge dieser Kabel beachten.
- Schrauben lockern. Alte Schalttafel herausnehmen.
- Neue Tafel einfügen. Schrauben wieder anziehen.
- Signalkabel, Lüsterkabel und Gleichstrom gemäß der ursprünglichen Reihenfolge wieder anschließen.







- Adresse und Modell der Treiberplatine einstellen. Sie können dies anhand der alten Schalttafel tun, um den korrekten DIP Schalter und Treiberplatinen Nummer einzustellen. Die Einstellung wird im folgenden Kapitel erklärt.
- LDU3000 wieder einschalten. LDU3000 prüft eigenständig, ob die Daten korrekt sind oder nicht. Wenn nicht, führt LDU3000 ein Update von den in der LDU3000 gespeicherten Daten auf die Schalttafel durch.
- Prüfen Sie, ob die Anzeige normal arbeitet oder nicht.

3.6.3.4 LDU austauschen

- Alte Hauptplatine in LDU mit einer neuen ersetzen. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie Strom-, Kommunikations- und Glasfaserkabel wieder anschließen, Sie diese gemäß der ursprünglichen Verbindungsreihenfolge anschließen sollten.
- Parameter Einstellungen. Öffnen Sie die Software "Advanced Setting of a Full Color LED Display". Drücken Sie Tool\Recover\Recover vom Computer. Bestätigen Sie die angegebenen Informationen. Dann öffnen Sie die Sicherungsdatei (backup.LDU) im LDU, die auf Ihrem Computer gespeichert ist. Drücken Sie Backup und warten Sie bis der Vorgang beendet ist. Sie können alle Updates im LDU in gleicher Weise durchführen.

3.6.3.5 VPU austauschen

- VPU austauschen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, wenn Sie den Austausch vornehmen. Verbinden Sie Strom-, Kommunikationskabel und das Videoquellensignal. In diesem Fall können Sie den normalen Betrieb vornehmen.
- Öffnen Sie die Software des Videoprozessors. Finden Sie die gespeicherten Dateien und importieren Sie diese in VPU.
- Prüfen Sie, ob die VPU korrekt arbeitet oder nicht.

3.6.3.6 Glasfaserkabel und Glasfaserverbinder austauschen


Die Glasfaser, die in diesem System benutzt wird, ist multimodal.

Wenn die Glasfaserkommunikation draußen benutzt wird, sollte die Glasfaserverbindung durch geschultes Personal und vor Ort ausgeführt werden. Ein Austausch ist nicht notwendig. Die Glasfaserverbindung wird durch Verschmelzen und Fixierung hergestellt.

Für Indoor Anwendung sollten Sie große Aufmerksamkeit auf den Verbinder legen, wenn Sie ihn herausziehen. Dies ist wichtig, da die Glasfaser bereits mit dem Glasfaserverbinder verschmolzen und fixiert wurde.

Zum Herausziehen des Glasfaserverbinders wie folgt Schritt für Schritt vorgehen:





Schritt 1 Schritt 2







Schritt 3







Schritt 5

Schritt 6

Zum Einfügen des Glasfaserverbinders wie folgt Schritt für Schritt vorgehen:





Schritt 1

Schritt 2



Schritt 3





3.7 Inbetriebnahme der Offline LED Anzeige

Vorgang	Prüfschritte	
Alle Geräte ein-	Stromzufuhr der Anzeige und von LDU	
schalten	Kabelverbindung zwischen Modulen	
	Kabelverbindung zwischen Computer und LDU	
	Prüfen, ob die Module und LDU eingeschaltet sind	
	Prüfen, ob die Kommunikation zwischen Computer und LDU	
	funktioniert	
Computer einschal-	LDU Parameter abrufen	
ten	Module finden	
	Erste Inbetriebnahme	
	Nachrichten an die Anzeige senden, um den Anzeigeeffekt	
	zu prüfen	
	Module anpassen, wenn die Anzeige nicht normal ist	
Backup	Backup vom LDU zum Computer	

Tabelle 5.1 Offline Inbetriebnahme

3.7.1 Alle Geräte vor Einschalten prüfen

Vor dem Einschalten sollten Sie sichergehen, dass das gesamte System richtig gemäß dieser Bedienungsanleitung angeschlossen ist. Bitte führen Sie alle Schritte aus Tabelle 5.2 durch.

	Zu prüfende Geräte	Anmerkung
1	Netzteil, LDU Netzteil, VPU Netzteil, Netzteilverbindung des Videoprozessors	Bitte beachten Sie den Stromversorgungseingang. Prüfen Sie, ob es einen Kurzschluss in LNG gibt und ob alle Kabelverbindungen einen offenen Stromkreis bilden.
2	Verbindung zwischen den Modu- len	Prüfung der Stromkabel ist identisch mit Schritt 1. Bitte beachten Sie die Richtung der Signalkabel
3	Kabelverbindung vom LDU zu den Modulen	Bitte verbinden Sie die zwei Bestandteile gemäß der Reihenfolge in der Bedienungsanleitung
4	Kabelverbindung von LDU zum Computer LDU	Bitte lesen Sie Tabelle 5.3 für die Kommunikationskabelverbindung

Tabelle 5.2 Alle Geräte vor Einschalten prüfen





Verbinder auf LDU Main- board	Art der Ver- bindung	Anmerkung
COM1	RS232	
COM2	RS232	Wenn "SEL" mit GND verbunden ist
	RS485	Wenn "SEL" offen ist
CON8(RJ45 interfacing)	Ethernet	10M/100M automatisch

Tabelle 5.3 Kommunikationskabel, die LDU verbinden

3.7.2 Computer und Anzeige einschalten

3.7.2.1 Prüfen, ob alle Module eingeschaltet sind (siehe Tabelle 5.4)

Position		Prüfschritte
Alle	Module	Prüfen, ob rote und grüne Lampen an der Rückseite der
sind	einge-	Module blinken (STATUS & RUN)
schaltet		Prüfen, ob die Lampe am Netzteil leuchtet
LDU ist einge-		Prüfen, ob die äußeren grünen Lampen in LDU leuchten
schaltet		Prüfen, ob die innen Lampen in LDU leuchten

Tabelle 5.4 Prüfen, ob Module und LDU eingeschaltet sind

3.7.2.2 Prüfung der Kommunikation zwischen Computer und LDU

Sie benötigen die Software "Imposa Tools Software". Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung "Advanced Setting of a Full Color LED Display" Kapitel 6.1 LDU Management; Kapitel 6.5 Parametereinstellung

- Imposa Tools Software starten
- Neue LDU in LDU Manager Balken hinzufügen, über RS232/485 seriellen Port oder Ethernet
- "Read back" Taste in LDU Einstellungsfenster drücken und der Wert im Fenster ist aktualisiert

3.7.2.3 LDU Parameter abrufen

Bitte benutzen Sie "Imposa Tools Software" und lesen Sie die Bedienungsanleitung von "Advanced Setting of a Full Color LED Display" Kapitel 6.1 Parametereinstellung der Anzeige

- View\Screen Setting wählen oder "Screen Setting" Taste drücken, um das Anzeigeeinstellungsfenster zu öffnen
- Die Software ruft die Parameter der Anzeige automatisch ab, dann "Read back" Taste drücken, um das Fenster zu aktualisieren.
- Prüfen Sie, dass der Wert im Fenster der Anzeige entspricht

3.7.2.4 Alle Module finden

Bitte "Imposa Tools Software" benutzen und Bedienungsanleitung von "Advanced Setting of a Full Color LED Display", Kapitel 6.7 LDU Basisinformation, Farbtonanpassung und Anzeigeinbetriebnahme lesen.

- View\View\Tile Information wählen oder "View\Tile Information" Taste drücken, um das View\Tile Information Fenster zu öffnen.
- drücken, um die Kachelinformationen zu aktualisieren und die Anzahl der grünen Zellen nach der Aktualisierung zu zählen





3.7.2.5 Basistest

Bitte benutzen Sie "Imposa Tools Software" und lesen Sie die Bedienungsanleitung von "Advanced Setting of a Full Color LED Display" Kapitel 6.74 Basistest Wählen Sie die Kacheln und führen Sie einen Reihen- und Spaltenscannertest durch.

3.7.2.6 Informationen an die Anzeige senden, um die Anzeige zu prüfen

Bitte benutzen Sie "Imposa Tools Software" und lesen Sie die Bedienungsanleitung von "Advanced Setting of a Full Color LED Display" Kapitel 6.74 Basistest

Bitte benutzen Sie Sigma 3000 V3.10 und lesen Sie "Sigma Play ver3.10 Bedienungsanleitung" Teil 2 Sigma Editor

Stoppen Sie den Basistest und senden Sie einige Nachrichten an die Anzeige. Prüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Anzeigeeffekt gibt. Sie können sich an die Anweisungen in 3.7.2.7 Chaotische Module und Anpassung der gesamten Anzeige halten, falls notwendig. Stoppen Sie den Basistest und senden Sie einige Nachrichten an die Anzeige.

3.7.2.7 Chaotische Module und Anpassung der gesamten Anzeige

Bitte benutzen Sie "Imposa Tools Software" und lesen Sie die Bedienungsanleitung von "Advanced Setting of a Full Color LED Display", Kapitel 6.7.3 Anpassung des Farbtons

- Unter Anzeigestatus wählen Sie Adjusting Brightness im Layout, um den Farbton anzupassen
- Wählen Sie synchrone Anpassung und das Module, welches angepasst werden soll
- Benutzen Sie den Schiebebalken oder geben Sie den Wert direkt in das Eingabefeld ein, um den Anzeigeeffekt wunschgemäß anzupassen.
- Einstellungen speichern und an LDU senden.
- Nach automatischer Rückstellung prüfen Sie, ob Anzeigeeffekt okay ist

3.7.3 Backup (LDU zu PC)

Imposa Tools Software wird benötigt. Für Einzelheiten lesen Sie << Software Instruction for Standard Cabinet Advanced Setting>>, 7.1.1.2 auf Computer speichern

- Tool\Backup LDU date\Save to Computer wählen
- Speicherort für Backup Datei wählen und Datei benennen
- "Backup" drücken und warten bis der Vorgang abgeschlossen ist





3.8 Problembehandlung der Offline (asynchron) Anzeige

3.8.1 Checkliste für häufige Probleme

Kommunikation

Störung				
J	VPU startet nicht	VPU anschalten und Stromzuf	fuhr prüfen	
PC kann	falscher COM Port für Kommunikation mit VPU gewählt	Korrekten COM Port wählen		
	Wenn USB und RS232 Signalkabel gleichzeitig benutzt werden, ist RS232 nicht verbunden	Das ist normal, denn USB hat Vorrang, wenn beide gleichzeitig benutzt werden. Wenn RS232 benötigt wird, USB Kabel entfernen		
nicht mit VPU kom- munizieren	Nur USB kann be- nutzt werden	Der USB Treiber wurde nicht installiert, bitte installieren USB Port ist defekt, anderen Port wählen oder RS232 benutzen		
	RS232 COM Port	Anderen Port benutzen		
	oder USB Port ist			
	defekt	Den PC reparieren		
	RS232 oder USB Signalkabel gestört	Signalkabel tauschen		
	VPU arbeitet nicht	VPU tauschen und gespeicherte Einstellungen in VPU einlesen		
	LDU ist nicht ein-	LDU einschalten, Stromzufuhr des LDU prüfen		
	geschaltet	Das Schaltnetzteil ist defekt und muss getauscht werden		
	COM Port kann nicht kommunizie- ren	Benutzer hat falschen COM Port oder Baudrate gewählt	Richtigen COM Port und Baudrate wählen	
		RS232 oder RS485 Signal- kabel defekt	Signalkabel tauschen	
		COM2 232 oder 485 können nicht kommunizieren	SEL ist noch nicht behandelt, SEL behandeln wie in Tabelle 5.3	
PC kann mit		LDU Port, der mit PC kom- muniziert ist defekt	COM Port wechseln oder E- thernet benutzen	
LDU nicht			LDU tauschen	
kommunizie- ren		COM Port des PC ist defekt	COM Port wechseln PC reparieren	
		Keine Netzwerkkarte im PC	Netzwerkkarte installieren	
	Ethernet kann nicht kommunizieren	IP Adressen von PC und LDU sind nicht im gleichen Netzwerkfeld	IP Adresse des PC ändern, dass im gleichen Netzwerk- bereich mit LDU IP Adresse LDU durch COM Port ändern, im gleichen Netzwerkbereich mit PC	
		Ethernetkabel ist defekt	Ethernetkabel tauschen	
		LDU defekt	LDU tauschen	
	Mainboard in LDU ist defekt		kupdatei im PC auf LDU wie-	
	1			

Tabelle 6.1 Häufige Kommunikationsprobleme





Anzeige Videowall

Störung	Lösung	
Kein Inhalt auf LED Anzeige	LDU arbeitet nicht	LDU prüfen
	Befehl "Clear" an LED Anzeige senden	LDU neu starten oder den Befehl "Stop" im Basistest durchführen
	LDU ist im VGA Modus	LDU auf Offline Modus einstellen
Chaotische Anzeige auf dem gesamten Display	LDU ist im VGA Modus	LDU auf Offline Modus einstellen

Tabelle 6.2 Häufige Probleme der Anzeige





Anzeige Module

Störung		Lösung	
Mehrer aufeinander- folgende Module in der gleichen Reihe zeigen nichts an	Module haben keinen Strom	Stromzufuhr der Module prüfen, besonders des ersten schwarzen Moduls von recht (von hinten betrachtet) und das Modul rechts davon	
Alle Module einer Reihe zeigen nichts an	Module haben keinen Strom	Stromzufuhr der Module prüfen, besonders des ersten Moduls (von vorne betrachtet)	
		Die Anzahl der Module entspricht Anzahl an LDU nicht den Einstel- lungen des LDU	
	Problem mit den Einstel- lungen der LDU	Die Einstellungen des Anzeigebe- reichs sind zu klein (die ist gleich ent- lang den Rändern der Anzeige) Anzeigebereich vergrößern	
Ein einzelnes Modul zeigt nichts an	Modul bekommt keinen Strom	Stromzufuhr des Moduls prüfen	
	Die Steuerkarte erhält keinen Strom	Stromeingang und Stromzufuhr der Hauptplatine prüfen	
	Netzteil der Steuerkarte ist defekt	Netzteil tauschen	
	Steuerkarte ist defekt	Steuerkarte tauschen	
	Netzteil des Anzeigemo- duls ist defekt	Netzteil tauschen	
Alle Module einer Reihe zeigen "X" o-	Signalkabel von LDU zum Modul ist locker	Signalkabel richtig anschließen	
der chaotisch	Signalkabel von LDU zum Modul ist defekt	Signalkabel tauschen	
	Steuerkarte im ersten mit LDU verbundenen Modul ist defekt	Steuerkarte tauschen	
	Hauptplatine in LDU ist defekt	QS5003D tauschen und Backupdatei (beim Ausrichten) auf LDU wiederherstellen	
Mehrere aufeinan- derfolgende Module in einer Reihe zeigen "X" oder chaotisch	Steuerkarte im funktionie- renden Modul links neben dem defekten Modul ist defekt	Der Ausgang dieser Steuerkarte hat ein Problem, bitte tauschen	
	Problem liegt an erstem	Signalkabel zu die- Signalkabel richtig sem Modul ist locker anschließen	
	defekten Module von rechts	Signalkabel zu die- Signalkabel tau- sem Modul ist defekt schen	
		Steuerkarte dieses Steuerkarte tau- Moduls ist defekt schen	

Tabelle 6.3 Häufige Problem im Anzeigeteil der Module





Anzeige Module (Fortsetzung)

Störung		Lösung	
Alle Module in einer vertikalen Spalte zeigen nur "X" oder chaotisch	Diese Einstellung des Anzeigebereichs in LDU ist zu klein (diese ist normal entlang der Ränder)	Anzeigebereich entspr	rechend vergrößern
Unnormale Anzeige der Module	Uneinheitliche Helligkeit	Helligkeitseinstellung des Moduls ist falsch	Helligkeit in LDU einstellen
	-	Netzteil des Moduls ist defekt	Netzteil tauschen
	Signalkabel zum Modul ist defekt	Signalkabel tauschen	
	Steuerkarte ist defekt	Steuerkarte tauschen	
	Eine Modulanzeige funkti- oniert nicht	siehe Gewisse Anzeig ren nicht	emodule funktionie-
	Einige Modulanzeige funktionieren unnormal	siehe Einige Anzeige ren unnormal	emodule funktionie-

Tabelle 6.3 Häufige Problem im Anzeigeteil der Module

Wartung

Störung	Lösung		
	Stromzufuhr, die zu diesem Modul führt, ist nicht richtig angeschlossen	Richtig anschließen	
Gewisse Anzeige-	Stromzufuhrkabel dieses Anzeigemoduls ist nicht richtig angeschlossen	Kabel richtig anschließen	
Gewisse Anzeige- module funktionieren nicht	Das Signalkabel von Steuerkarte zum Modul ist locker	Signalkabel (12-polig und 2-polig) richtig anschließen	
mont	Das Signalkabel von der Steuer- karte zum Modul ist defekt.	Signalkabel tauschen	
	Die Helligkeit des Moduls ist nicht richtig eingestellt.	Die richtigen Helligkeitswerte an LDU senden oder Modul auf Werkseinstellungen zurücksetzen.	
	Modul ist defekt	Modul tauschen	
Einige Anzeigemo- dule funktionieren unnormal	Das Signalkabel von der Steuer- karte zum Modul ist locker	Kabel richtig anschließen (12-polig und 2-polig)	
	Das Signalkabel von der Steuer- karte zum Modul ist defekt.	Signalkabel tauschen	
	Die Helligkeit des Moduls ist nicht richtig eingestellt.	Die richtigen Helligkeitswerte an LDU senden oder Modul auf Werkseinstellungen zurücksetzen.	
	Einige Pixel oder einige LED leuchten nicht	Modul tauschen	

Tabelle 6.4 Häufige Probleme im Wartungsteil





3.9 Problembehebung

3.9.1 Systemsteuerung Datenübertragung

3.9.1.1 RS232/485 Übertragung

Wenn der Benutzer RS232 für die Übertragung verwendet, die Kommunikation aber fehlschlägt, prüfen Sie den COM Port und die Baudrate und ob das Signalkabel richtig angeschlossen oder defekt ist.

COM2 in LDU ist wählbar (siehe Tabelle 5.3 für Verbindung des SEL).

3.9.1.2 RS485 Übertragungsnetzwerk

RS485 Übertragungsnetzwerk bedeutet das Netzwerk zwischen LDU3000 und Lesegerät. Der Fehler und die Position des Fehlers kann mit der "RGB full color display advanced setting" Software untersucht werden. Lesen Sie dazu "Layout" und "List" Informationen des Moduls, beurteilen Sie die Moduladresse und –anzahl gemäß "Address" in "List". Die korrekte Moduladresse ist fortlaufend von 1 bis zu Gesamtanzahl –1. Wenn die Modulanzahl in der Moduladresse weniger ist als die tatsächliche Modulanzahl, ermitteln Sie die falsche Modulposition gemäß "Layout".

Die Hauptprobleme sind: positive und negative Enden der Übertragungskabel sind falsch verbunden, die Adresse des Lesegerätes ist falsch oder wiederholt, das Übertragungs-IC in der Hauptplatine hat Probleme, die Einstellung der Modulgesamtanzahl ist falsch. Derartige Probleme können durch einen normalen Betriebszustand ausgeschlossen werden. Z. B. wenn zwei aufeinanderfolgende Module nicht gefunden werden können, nachdem die falschen Module mit der Software festgestellt wurden, kann das erste falsche Modul übersprungen und direkt an das nächste Modul angeschlossen werden und geprüft werden, ob das "verlorene" Modul gefunden werden kann. Dann kann beurteilt werden, ob es ein Problem mit dem zweiten Modul gibt.

Die Hauptprobleme sind:

- a) Ein einzelnes Modul fehlt: die Adresse ist falsch oder wiederholt, das Übertragungs-IC der Hauptplatine hat Probleme
- b) Alle Module außer dem ersten fehlen: positiv und negativ Pole des Übertragungskabels im ersten Modul sind vertauscht
- c) Alle Module in einem Kanal fehlen: Übertragungs-IC dieses Kanals im HUB hat Probleme oder die Verbindungskabel sind falsch
- d) Den Endwiderstand des RS485 prüfen. Dieser Widerstand wird am Anfang und am Ende des RS485 Netzwerks benutzt.

3.9.1.3 Ethernet Kommunikation

Nur wenn die IP Adresse des LDU und PC im gleichen Netzwerkbereich sind, kann das Ethernet arbeiten. Wenn sie nicht im gleichen Netzwerkbereich sind, kann der Benutzer die IP Adresse des PC oder des LDU ändern.

Bitte lesen Sie Tabelle 6.5 für die Benutzen des CAT5 Kabels

te legen ele rapelle ele lai die Benatzen des er tre rab	010
Element	Art des Netzwerkkabels
Computer direkt an LDU angeschlossen	Verdrilltes Netzwerkka- bel
Computer mit Switch oder HUB verbunden, bevor er mit LDU verbunden wurde	Ungekreuztes Netz- werkkabel

Tabelle 6.5 Benutzung des CAT5 Kabels





3.9.2 Anzeigedatenübertragung

PHY Physikalisches Netzwerk

Die Störungen und ihre Positionen können herausgefunden und untersucht werden mit der "RGB Full Color Display Advanced Setting" Software. In der "Basic Information" Schnittstelle des "RGB Full Color Display Advanced Setting" Software wählen Sie "Refresh". Gehen Sie zu "Layout" und "List", beurteilen Sie, ob die Verbindung im Modul PHY physikalische Übertragung richtig ist oder nicht gemäß "Ethernet connection condition" in "List". Die PHY physikalische Verbindung im gleichen Kanal ist nach unten "verkettet", d. h. wenn ein Modul das Signal nicht empfangen kann, erhalten die Module nach ihm auch kein Signal. Wenn also der PHY physikalische Verbindung Fehler im einem Modul bestätigt ist, muss der Benutzer dieses Modul überspringen und direkt mit dem folgenden verbinden, so dass er feststellen kann, ob das Problem im Empfang dieses Moduls liegt und nicht im Senden des letzten Moduls. Mit dieser Methode kann der Benutzer auch Fehler anderer nachfolgender Module feststellen.

3.9.3 Ungewöhnliche Anzeige des LED Bildschirms

3.9.3.1 Pixel defekt

Lassen Sie den gesamten Bildschirm "Rot", "Grün", "Blau" und "Weiß" unter den Testbedingungen anzeigen und prüfen Sie die fehlerhaften Pixel. Der Punkt oder die Treiberplatine können getauscht werden. Lesen Sie dazu "Display module replacement" in "Maintenance for Single Cabinet of Full Color Display".

3.9.3.2 Eine einzelne Treiberplatine (Anzeigemodul) ist dunkel oder zeigt nichts an

Die Hauptursache liegt in "Cabinet driver board brightness". Der Treiberplatinen Helligkeitsparameter ist H"00" oder kleiner als H"FF". In "Cabinet brightness adjustment" von "Full color display advanced setting" gibt es eine Helligkeitsanpassung für Module und Treiberplatinen. Der Anpassungsbereich liegt zwischen 64 und 255. Nach der Anpassung klicken Sie "setting" und die Anpassung wird im LDU System und der Scan Kontrollkarte gespeichert. Bitte lesen Sie "Cabinet drive board brightness adjustment" in "Full color display advanced setting"

3.9.3.3 Uneinheitliche Helligkeit eines einzelnen Moduls oder das gesamte Modul ist dunkel oder das gesamte Modul ist schwarz

Der Fehler könnte durch uneinheitliche Helligkeitseinstellungen zwischen diesem Modul oder anderen Modulen bestehen oder die GAMMA Parameter dieses Moduls und die von anderen passen nicht zueinander. GAMMA Parameter, zuerst wählen Sie "y correction" in "Video controller" oder stellen "Gamma correction" durch die VPU3000 Schnittstelle ein. Prüfen Sie die Auswirkung und wenn es keine Verbesserung gibt bedeutet dies, dass die Gamma Parameter des Moduls von denen der anderen abweichen. Der Benutzer kann dies durch die "recover" Funktion in "Upgrade and recover" des "Full color display advanced setting" erreichen. In "Upgrade and recover" der "Full color display advanced setting" Software wählen Sie die Adresse des Moduls welches eine Wiederherstellung benötigt, "control board address" und "Recover y data of control board", dann klicken Sie "Recover" und der Wiederherstellungsprozess ist beendet. Für weitere Details lesen Sie die "Upgrade and recover" Funktion des "Full color display advanced setting".

3.9.3.4 Falsche Anzeigereihenfolge einzelner Module

Falsche Verbindungsreihenfolge zwischen Steuerkarte und Treiberplatine, bitte vergleichen Sie mit der korrekten Verbindung in anderen Modulen oder "Instruction of full color display single cabinet hardware connection".





3.9.3.5 Wirre Anzeige bei einzelnem Modul oder einige Pixel sind außer Kontrolle

Die Treiberkartendaten des Moduls könnten falsch sein. Zuerst prüfen Sie den Switch der Steuerkarte des Moduls, von 5-8 des SW1, der korrekte Switch sollte mit den Parametern der Treiberkarte übereinstimmen; wenn das Problem weiter besteht, könnten die Daten der Treiberkarte beschädigt sein. Lösen Sie dieses Problem durch die "recover" Funktion in "Upgrade and recover" des "full color display advanced setting". In "Upgrade und recover" des "Full color display advanced setting" wählen Sie die Adresse des Moduls, welches wiederhergestellt werden soll, "control board address" und "Recover control card drive board data", dann klicken Sie "Recover". Für weitere Einzelheiten verweisen wir an die "Upgrade and recover" Funktion des "Full color display advanced setting".

3.9.3.6 Wirre Anzeige des gesamten Bildschirms oder einige Pixel in jedem Modul sind außer Kontrolle

Die Anzeige ist auf VGA Modus eingestellt, stellen Sie diese auf Offline Modus. Einige Pixel von jedem Modul sind außer Kontrolle, vornehmlich an der gleichen Stelle jeden Moduls. Das Problem könnte an falschen Einstellungen in "Screen model" liegen. Bitte wählen Sie das korrekte "Screen model" in "LDU setting" der "Full color display advanced setting" Software.


3.9.3.7 Der gesamte Bildschirm ist schwarz

Vielleicht haben alle Steuerkarten keine Gammaparameter. Downloaden Sie die korrekten Gammaparameter oder stellen Sie die Gammaparameter durch "Upgrade and recover" in "Full color display advanced setting" Software wieder her. Für weitere Einzelheiten verweisen wir an die "Upgrade and recover" Funktion des "Full color display advanced setting".

3.10 Wiederherstellung und Wartung

3.10.1 Austausch des Netzteils oder anderer Ersatzteile

- Trennen Sie die Stromverbindung der LED Anzeige, ziehen Sie das Wechselstromeingangskabel und das Gleichstromausgangskabel des Netzteils heraus.
- Lösen Sie die Schrauben des Netzteils, nehmen Sie das alte Netzteil heraus
- Platzieren Sie das neue Netzteil an der richten Stelle und ziehen Sie die Schrauben fest
- Verbinden Sie Gleich- und Wechselstromkabel









3.10.2 Austausch des Anzeigemoduls

- Stromverbindung der LED Anzeige trennen, Signalkabel und Gleichstromkabel des defekten Moduls herausziehen
- Schrauben lösen und defektes Modul herausnehmen
- Neues Anzeigemodul am richtigen Platz einfügen, Schrauben anziehen
- Gleichstrom- und Signalkabel verbinden



3.10.3 Austausch der Steuerkarte

- Stromverbindung der LED Anzeige trennen, Signal-, Lüfterkontroll- und Stromkabel herausziehen, Ihre Positionen beschriften
- Schrauben der Steuerkarte lösen, alte Karte herausnehmen
- mit neuer Karte ersetzen, Schrauben anziehen
- Signal-, Lüfter- und Gleichstromkabel an richtige Verbindungen anschließen







- Adresse und Treiberkartenmodell einstellen. Den korrekten Switch und das Treiberkartenmodell gemäß ausgetauschter Treiberkarte einstellen. Bitte lesen Sie die untenstehenden Anweisungen für Adressen- und Switcheinstellungen.
- Neustart LDU3000. LDU3000 untersucht automatisch, ob die Daten in der Steuerkarte normal sind oder nicht. Wenn sie nicht normal sind, werden die gespeicherten Daten des LDU3000 automatisch auf die Steuerkarte übertragen.
- Prüfen Sie, ob ein normaler Betrieb möglich ist.

3.10.4 Austausch LDU3000

- Das Mainboard des LDU3000 tauschen. Mit einem neuen LDU Mainboard ersetzen, Strom-, Signal- und Glasfaserkabel verbinden. Bitte die Verbindung gemäß den vorherigen korrekten Verbindungen vornehmen.
- Parametereinstellungen. Drücken Sie Tool\Recover\Recover vom Computer in "Full color display advanced setting" Software, bestätigen Sie die angezeigten Informationen, öffnen Sie die LDU Backup Datei, die auf dem Computer gespeichert wurde, z. B.: backup.LDU3000, klicken Sie Backup und warten Sie bis es beendet ist. Aktualisieren Sie alle LDU auf gleiche Weise (wenn es mehr als ein LDU3000 sind)
- Regenerieren Sie die Stromzufuhr des LDU und prüfen Sie, ob ein normaler Betrieb gegeben ist.





- 4 Anhang: Anleitung für die Funktion der Hauptsteuerplatine
- 4.1 Anweisung für die Steuerplatine QS5002L im Imposa® Modul
- 1.1 Layout




Abb. 57






4.1.1 Anweisungen für die Funktionen der Schnittstelle der Steuertafel QS5002

P1-P6: VCC Ausgang, verbunden mit LED Anzeige, versorgt IC auf LED PCB mit Strom

CON2: digitaler Signaleingang CON3: digitaler Signalausgang JP7: Stromeingang, 5-12 V JP2 JP4: Lüfteranschluss

JP12: Signalausgang für Indikatorlampe

J1-J6: Signalausgang (Drive Board), jedes Kabinett hat 6 Module. Betrachtet von der Rückseite sind diese wie unten angeordnet:



Rückansicht Abb. 58

4.1.2 SW1: Funktioneller DIP Switch SW1:

DIP1=OFF, RS485

DIP2=OFF, Offline Check. Rot, grün, blau und weiß alternativer Scan horizontal und vertikal DIP3=OFF, Weißabgleich Offline Einbrennen. Anweisung: Einbrennen Prioritätsauswahl

DIP4=OFF, Pixel Testfunktion, DIP4=ON, keine Testfunktion

DIP8-DIP5: Modelle des Treiberboards

Anmerkung: Wenn der DIP Switch ON ist, heißt das "0", OFF bedeutet "1"

DIP8~DIP4	Modell des Treiberboards
0000	5X10 Treiberboard (32 mm)
0001	6X12 Treiberboard (26,7 mm)
0010	8X16 Treiberboard (20 mm)
0011	10X20 Treiberboard (16 mm)
0100	12X24 Treiberboard (13,3 mm)
0110	9X18 Treiberboard (17,7 mm)
0111	7X14 Treiberboard (22,7 mm)
1000	4X8 Treiberboard (40 mm)
0101	16X32 Treiberboard (10 mm)
1001	16X32 Treiberboard (12,5 mm)





4.2 Anweisungen für das LDU3000 HUB Board QS5003

4.2.1 Layout




Abb. 59

4.2.2 Anweisung für Schnittstellenports

P1-P16: Datenausgangsschnittstellen, dementsprechend mit dem Eingangssignal der Steuertafel des ersten Kabinetts in jeder Anzeigereihe verbinden. Von oben nach unten sind die Kabinette P1, P2, P3 ...

COM1: RS232 oder RS485; wenn SEL (SEL verbunden mit GND) wählen, RS232; wenn SEL gesperrt wird, RS485

COM2: RS232

CON7: Lichtsensorkontrolle, Temperatur, Feuchtigkeit CAN Bus Schnittstelle

4.2.3 Funktionen des DIP Switches SW1

DIP1-DIP4=AD (40) Adressbereich: 0-7

Anmerkung: Wenn der DIP Switch On ist, bedeutet das "0", OFF heißt "1".






4.3 Tabellenanhang: Technische Parameter der Imposa® Module

Pitch Parameter	10mm	13.3mm	16mm	17.7mm	20mm	26.7mm	32mm	40mm
LED Komposition	1R1G1B 2R1G1B 4R2G2						4R2G2B	
Modulgröße (mm)	160X320							
Pixel auf einem Modul	16X32	12X24	10X20	9X18	8X16	6X12	5X10	4X8
Pixel auf einem Standard- modul	48X64	36X48	30X40	27X36	24X32	18X24	15X20	12X16
Auflösung	10000	5625	3906	3164	2500	1406	976	625
Helligkeit (cd/m²)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Maximaler Strom eines Ka- binetts	360W	500W	430W	360W	290W	160W	150W	150W
Ansichtswinkel	110°/45° 90°/40°							
Größe eines Kabinetts	480mm(H) X640mm(W)X160 mm(D)							
Verpackungsgröße eines Kabinetts	560mm(H X 715mm(W) X 235mm(D)							
Gewicht	20KG							





4.3.1 Anhangsgrafik: Systemblockdiagramm



Anweisung:

In der Zeichnung sind 64x48 Pixel in einem Kabinett. Wegen der unterschiedlichen Raster, sind die Pixel auf den Imposa® Modulen dementsprechend unterschiedlich.

Wenn USB und RS232 gleichzeitig verbunden sind, wird dem USB Vorrang für die Verbindung eingeräumt.

In der Zeichnung stellt die rote Linie die Richtung des Datenflusses und die blaue die Richtung der Kommunikation dar.





4.4 Artikel und Teilenummern

Artikel	Abbildung	Modell	Teilenr.	Anm.
	A	MD10-48X64-1R1G1B	781-01000	Abstand 10 mm
		MD13-36X48-1R1G1B	781-01300	Abstand 13,3mm
		MD16-30X40-1R1G1B	781-01600	Abstand 16 mm
		MD17-27X36-1R1G1B	781-01700	Abstand 17,7 mm
		MD20-24X32-1R1G1B	781-02000	Abstand 20 mm
		MD26-18X24-1R1G1B	781-02600	Abstand 26,7 mm
		MD32-15X20-2R1G1B	781-03200	Abstand 32 mm
imposa Module		MD40-12X16-4R2G2B	781-04000	Abstand 40 mm
LDU3000		LDU3000	781-10001	
LDU3000A	imposa	LDU3000A	781-10002	
VPU3000	the country of the co	VPU3000	781-10003	
	• •	PSU-25A	781-10004	AC110V Ausgang
Verteilerkasten 25KW PSU-25	imposa paus	PSU-25B	781-10005	AC220V Ausgang
Verteilerkasten 40KW	S. O.	PSU-40A	781-10006	AC110V Ausgang
PSU-40	0. 0.	PSU-40B	781-10007	AC220V Ausgang
Verteilerkasten 10KW	S. O.	PSU-10A	781-10008	AC110V Ausgang
PSU-10		PSU-10B	781-10009	AC220V Ausgang
USB auf RS485 Konverter		USB-RS485	781-10010	
imposa				
		MO10-10-1R1G1B	780-01002	Abstand 10 mm
		MO13-13-1R1G1B	780-01302	Abstand 13,3 mm
		MO13-16-1R1G1B	780-01602	Abstand 16 mm
	10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	MO13-17-1R1G1B	780-01702	Abstand 17,7 mm
Kachel	2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+	MO13-20-1R1G1B	780-02002	Abstand 20 mm
Kachel		MO13-26-1R1G1B	780-02602	Abstand 26,7 mm
		MO13-32-2R1G1B	780-03202	Abstand 32 mm
		MO10-40-4R2G2B	780-04002	Abstand 40 mm
		IVIO IU-4U-4RZGZD	100-04002	Angraina 40 IIIIII





Installationsplatte des Moduls	CLIE CLIED		780-61001	
Installationsklammer			780-61002	
Verbindungsleiste 1 für die Installation			780-61003	L=1920 mm
Verbindungsleiste 2 für die Installation			780-61004	L=1280 mm
Verbindungsleiste			780-61005	
Wasserdichtes Röhrchen		QS-PG21	780-62001	
Wasserdichtes Röhrchen (gerade)		EH-PG21	780-62002	
Wasserdichtes Röhrchen (Ellenbogen)	W.	KW-PG21	780-62003	
4P Signalkabel 1(L=1 m)	A PROPERTY AND A PROP	4X24AWG	780-63101	
4P Signalkabel 2(L=10 m)		4X24AWG	780-63102	
4P Signalkabel 3(L=10 m, mit Anschlussstück)		4X24AWG	780-63103	
Stromkabel 1 (L=1,5 m)		3X12AWG	780-63201	
Stromkabel 2 (L=10 m)		3X12AWG	780-63202	
Stromkabel 3 (L=20 m)		3X12AWG	780-63203	





		L=180	780-63301	
2P Signalkabel		L=220	780-63302	
	2	L=480	780-63303	
		L=530	780-63304	
		L=600	780-63305	
		L=700	780-63306	
!		L=150	780-63401	
12P Signalkabel	The state of the s	L=250	780-63402	
		L=500 L=600	780-63403 780-63404	
		L-000	700-03404	
3P Signalkabel		L=900	780-63501	
Cat.5		L=10 m	780-63601	
RS232 Kabel		L=5 m	780-63602	
Indoor Glasfaser		L=50 m	780-63603	
Lichtsensor Bauteil		L-150	780-64006	
Lichtsensor Bauteil			781-64006	
Lüfterbauteil		AVP-925H12	780-64007	
Stromzufuhr Bauteil 1	Secretary and Park	YC10T1	780-64008	verbinden mit (PS- 45) +(S-210(320))
Stromzufuhr Bauteil 2		YC10T1	780-64009	verbinden mit S- 150 +(S-210(320))
Stromzufuhr Bauteil 3		YC10T1	780-64010	verbinden mit S- 150
Indikatorbauteil	⊕ Si Mile Marie Cooper	QS5099	780-64011	
Hauptplatine QS5002		QS5002L	780-65001	





Hauptplatine QS5003		QS5003	780-65002	
		PS-25-12	780-66012	(nur Schalter)
	The state of the s	PS-45-12	780-66112	
		PS-45-12	780-66112	(nur Schalter)
		S-150-5	780-66205	
Schaltnetzteil Bauteil		S-150-12	780-66212	
		S-210-5	780-66305	
		S-320-5	780-66405	
2P Direktstecker		MSTBVA2.5/2-G-5.08	780-67001	
4P Direktstecker		MSTBVA2.5/4-G-5.08	780-67002	
Dichtleiste für Kabinett		L=2000 mm	780-67003	
Dichtleiste für hintere Abdeckung		L=1390 mm	780-67004	
Schlüssel		M6	780-67005	





4.5 Verwendete Schrauben in Imposa® Box

Ser. Nr.	Beschreibung	Abbildung	Benutzung		
1	M3x6 Kreuzschlitz Kegelkopf- schraube	(Manney ()	Rostfrei. Für die Installation der Abdeckung des Luftabzugs.		
2	Kreuzschlitz Flachkopfschrauben mit Lamelle		Rostfrei. Für die Befestigung der 2 Abdeckungen des Luftabzugs zusammen, Hauptplatine, PS-45 Netzteilabdeckung		
3	M4x4 Kreuzschlitz Flachkopf- schrauben		Rostfrei. Für die Installation des Filters.		
4	M4X8 Kreuzschlitz Flachkopf- schrauben		Rostfrei. Für den Zusammenbau der Frontplatte, die internen Bauteile		
5	M4X15 Kreuzschlitz Flachkopf- schrauben	<u> </u>	Rostfrei. Für die rückseitige Montage der angepassten Pixel		
6	M4X35 Kreuzschlitz Kegelkopf- schraube		Rostfrei. Für die Befestigung des Lüfters.		
7	M6X15 Innensechskantschraube		Rostfrei. Für das Gelenkscharnier		
8	M8x16 Innensechskantschraube		Rostfrei. Für den Heber der Kabinette		
	Sechskantzylinderschraube	-			
9	Φ10 rostfreie Unterlegscheibe Φ10 rostfreie Federscheibe		Horizontaler Verbinder. Für die Befestigung der Kabinette und Fixier- und Verbindungsstäbe. Horizontaler Verbinder.		
	M10x50 Sechskantzylinder-				
10	schraube Ф10 rostfreie Unterlegscheibe	- companion of the	Verbinder für die Klammern und Fixier- und Verbin-		
	Φ10 rostfreie Federscheibe		dungsstäbe		

Änderungen vorbehalten

Copyright by

ALGE-TIMING GmbH Rotkreuzstr. 39 6890 Lustenau / Austria www.alge-timing.com